

智能农业管控系统(平台版)

用户手册

深圳市睿网通科技有限公司 http://www.ruiwt.com

文档版本 V2.0 发布日期 2015-10-09



主要介绍"睿网物联"智能农业管控系统的软件安装、卸载以及各功能模块配置管理操 作等内容。

文档版本

与本文档相对应的软件版本如下所示。

软件名称	软件版本
PlatClient	V2.01.03 (2016-06-30)

读者对象

本文档主要适用于如下人员:

- 进行产品功能业务操作的用户
- 现场技术支持与维护人员
- 负责软件安装、配置和维护的管理员

文档组成

本文档主要包括以下内容:

章节	说明	
软件概述	介绍智能农业管控系统的架构、组件、功能与特性。	
安装和卸载	介绍智能农业管控系统软件安装和卸载的操作方法。	
主界面各区域简介	介绍智能农业管控系统的主界面各区域功能。	
系统功能操作	介绍智能农业管控系统的各模块功能的基本配置操作方法。	

技术支持

用户支持邮箱: szruiwt@126.com 技术支持热线电话: 0755-26757467

目录

前	音	2
目	录	3
1	系统概述	6
	1.1 系统概述	6
	1.2 系统结构	6
2	安装与卸载	7
	2.1 安装环境准备	7
	2.2 软件安装	7
	2.3 软件卸载	11
3	软件操作	14
	3.1 软件登录	14
4	主界面各区域简介	15
	4.1 主界面各区域简介	15
5	系统功能模块简介	17
	5.1 实时数据	17
	5.1.1 视频实时播放	17
	5.1.2 传感器实时数据	18
	5.1.3 采集控制器实时状态	19
	5.1.4 设备登录实时状态	19
	5.2 设备管理	20
	5.2.1 添加设备组	20
	5.2.2 添加设备	21
	5.2.3 删除设备组	21
	5.2.4 删除设备	22
	5.2.5 分配用户组	22
	5.2.6 修改管理用户组	23
	5.3 用户管理	23
	5.3.1 浴加用尸组	24
	5.3.2 浴川用户	24
	3.3.3	25

5.3.4 删除用户	25
5.3.5 组权限	
5.3.6 修改管理组	
5.3.7 查看控制设备	
5.3.8 查看管理设备	
5.3.9 用户权限	
5.3.10 修改用户的用户组	
5.3.11 重置用户密码	30
5.4 本地设置	30
5.4.1 磁盘管理	
5.4.2 抓图配置	31
5.4.3 网络下载配置	31
5.4.4 语言设置	31
5.5 本地回放	
5.5.1 回放控制	32
5.5.2 监视画面切换	33
5.6 平台报警管理	33
5.7 网络报警	33
5.7.1 报警信息显示	34
5.7.2 报警配置	34
5.7.3 报警开启与设备列表报警图标关联	36
5.8 日志管理	37
5.9 电子地图	37
5.10 软件发布	43
5.10.1 获取最新 PC 端软件	43
5.10.2 软件查询下载	44
5.10.3 程序发布	46
5.11 服务器管理	47
5.12 个人信息	49
5.13 用户锁定	49
5.14 系统维护	50
5.15 设备配置管理	50
5.15.1 本地录像	51
5.15.2 设备录像	51
5.15.3 录像下载	52
5.15.4 编码设置	54
5.15.5 系统设置	55
5.15.6 日志查询	58

5.15.7 报警管理	59
5.15.8 PTZ 管理	61
5.15.9 磁盘管理	62
5.15.10 网络配置	63
5.15.11 网络扩展	64
5.15.12 串口配置	66
5.15.13 RTSP 设置	67
5.15.14 平台接入	67
5.15.15 FTP 服务器	68
5.15.16 P2P 设置	
5.16 云台控制	70
5.17 版本号信息显示	71
5.18 扩展设备管理	72
5.18.1 空调配置	72
5.18.2 空调信息	74
5.18.3 报警扩展	75
5.18.4 遥控遥测	
5.18.5 电表配置	77
5.18.6 电表信息	
5.18.7 电池配置	
5.18.8 电池信息	80
5.18.9 门禁发卡	81
5.18.10 门禁配置	82
5.18.11 门禁信息	84
5.18.12 GPS 配置	85
5.18.13 定位信息	86
5.18.14 红外配置	86
5.18.15 红外控制	87
5.18.16 传感器配置	88
5.18.17 传感器遥测	90
5.18.18 扩展编码	90
5.18.19 显示屏	91



1.1 系统概述

智能农业管控系统平台软件面向综合物联网集成应用,需要对视频监控、传感器数据、 采集控制器、GPS 定位、智能终端设备、报警、门禁、对讲、电子巡更、电子商务、开 关量和模拟量监测等第三方子系统进行整合和集中管理的用户,通过有线宽带网络、无 线 3G、卫星通讯、微波等网络传输方式,实现了 PC、手机、大屏等终端来完成监控和 管理的过程。平台以开放的技术架构,实现了各个应用系统的大集成。

1.2 系统结构



智能农业管控系统平台采用 C/S 架构,系统的拓扑图如下所示:

2 _{安装与卸载}

介绍物联网系统管控平台准备工作。

2.1 安装环境准备

智能农业管控系统所需的电脑主机硬件要求参考表 2.1-1 自行准备。

项目	要求
硬件	
СРИ	P4/2.0G
显卡	128M 以上/128bit
内存	至少 2G
磁盘	500G 以上

表 2.1-1 电脑主机硬件要求

2.2 软件安装

使用客户端安装程序,按照以下步骤进行软件安装:

步骤1 选中并双击安装程序 🕵 智能农业管控系统.exe 文件,进入以下界面。



步骤2 点击下一步按钮,进入如下许可协议选择框。

🛃 智能农业管控系统 安装程序	X
許可协议 靖仔细阅读以下许可协议。	Ş
在此插入您的许可协议文本	*
 ● 找同意该许可协议的条款 ● 我不同意该许可协议的条款 	
< 返回(B) 下一步(M) > 取消(C	2

步骤3 选择同意许可协议,点击下一步按钮,出现如下用户信息填写框。

智能农业管控系统 安装程序
钥户信息 靖输入您的用户信息,并单击"下一步"继续。
名称:
microsoft 公司:
Microsoft
<返回(<u>B</u>) 下一步(<u>R</u>) > 取消(<u>C</u>)

步骤4 填写完成用户信息,点击下一步按钮,出现如下安装路径选择框。

🛃 智能农业管控系统 安装程序 🛛 🗙 🗙	
安装文件夹	
软件将被安装到以下列出的文件夹中。要选择不同的位置,键入新的路 径,或单击"更改"浏览现有的文件夹。	
将 智能农业管控系统 安装到:	
C:\Program Files (x86)\智能农业管控系统 更改(出)	
所需空间: 16.0 MB 选定驱动器的可用空间: 28.06 GB	
<返回(<u>B</u>) 下一步(<u>B</u>) > 取消(<u>C</u>)	

步骤5 完成安装路径的设置,点击下一步按钮,出现如下快捷方式配置。

影 智能农业管控系统 安装程序
炔捷方式文件夹
快捷方式图标将在下面指出的文件夹中创建。如果您不想使用默认文件 夹,您可以键入新的名称,或从列表中选择现有的文件夹。
快捷方式文件夹:
智能农业管控系统 🗸 🔹
 ● 只对当前用户安装快捷方式 ● 使快捷方式对所有用户都可用
< 返回(B) 下一步(B) > 取消(C)

步骤6 完成快捷方式的配置,点击下一步按钮,出现如下安装信息框。

准备安装 现在您正准备安装	智能农业管控系统 V2.01.03(2016-0-28)
现在安装程序已有题 中。	已够的信息将 智能农业管控系统 安装到您的计算机
将使用以下设置:	
安装文件夹:	C:\Program Files (x86)\智能农业管控系统
快捷方式文件夹:	智能农业管控系统
请单击"下一步"约	继续安装。
	< 返回(B) 下一步(N) > 取消(C)

步骤7 点击下一步按钮,安装过程正式启动,如下安装进度信息框。

图	×
经在安装 智能农业管控系统软件 请销候	
正在安装文件 C:\Program Files\智能农业管控系统软件 \NetClient.map	_
8	取消C)

步骤8 安装过程完成后,出现如下安装完成信息框,点击完成按钮退出安装向导。



2.3 软件卸载

系统软件的卸载有两种途径:

第一种途径:在开始菜单,选择对应程序进行卸载。

第二种途径:打开控制面板中的添加/删除程序对话框,在程序列表中选择对应程序进行 卸载。

步骤1点击下一步按钮,卸载软件后,弹出如下程序卸载对话框。



步骤2点击下一步按钮,程序卸载过程正式启动,出现如下卸载进度信息框。



步骤3 卸载过程完成后,出现如下程序卸载完成信息框,点击完成按钮退出,软件卸载完成。





介绍智能农业管控系统登录操作。

3.1 软件登录

填写正确的服务器 IP 和端口,在用户名和密码处正确填写您的信息,点击登录或按 enter 键即可进入系统界面。如图 3.1-1。

◎ 登录	
服务器地址	ruiwt.com 💽
服务器端口	1998
用户名	guest
密码	****
<u></u>	ka k
	Tra Ski
金水	取消

图 3.1-1 智能农业管控系统登录界面

4 主界面各区域简介

4.1 主界面各区域简介

智能农业管控系统软件的主界面分布 17 个功能按钮区:电子地图、本地回放、本地配置、网络报警、个人信息、用户锁定、设备管理、用户管理、报警管理、日志管理、软件发布、服务器管理、门卡管理、信息发布、信息交互、系统维护、实时数据。图 4-1 为软件主界面。表 4-2 所示为各功能按钮的详细说明。

h联网系统管控平台 -- W2.01.03(**小**地配置 1000 电子地图 网络报警 . 本地图紋 人 在急 **全**後 2010日日本 **日** 用户锁定 () 报警管理 \bigcirc 2 日志管理 软件发布 **》**系统维护 1井管理 信息发布 信息交互 实时数据

表 4-2 功能按钮的功能说明表

图 4-1 智能农业管控系统的主界面

按钮	说明
1	实时数据按钮,点击进入实时数据的展现、控制。
	用户管理按钮,点击进入用户管理界面。
5	设备管理按钮,点击进入设备管理界面。

按钮	说明
I	本地配置按钮,点击进入本地配置界面。
	电子地图按钮,点击显示电子地图界面。
•	服务器管理按钮,点击进入服务器管理界面
	信息交互按钮,点击进入信息交互界面。
	日志管理按钮,点击进入日志管理界面。
	报警管理按钮,点击进入报警管理界面。
2	个人信息按钮,点击进入个人信息界面。
-	用户锁定按钮,点击进入用户锁定界面。
畿.	用户锁定按钮,点击进入用户锁定界面。
×	系统维护按钮,点击进入系统维护界面。

5 系统功能模块简介

智能农业管控系统软件的包括 17 个系统功能模块:实时数据、设备管理、用户管理、 电子地图、本地回放、本地配置、网络报警、个人信息、用户锁定、报警管理、日志管 理、软件发布、服务器管理、门卡管理、信息发布、信息交互、系统维护。

5.1 实时数据

在主页面,点击上实时数据按钮,进入实时数据页面,如下图 5.3-1 所示,主要包括视频实时播放、传感器实时数据、控制器实时状态、设备登录实时状态等。



图 5.3-1 实时数据界面

5.1.1 视频实时播放

设备网络监视相关功能可以操作设备控制区的控件进行,也可以通过控制视频窗口通道 下方的工具栏进行操作,参见下图 5.1.1-1视频窗口;

图 5.1.1-1 视频窗口



【监视开启/关闭】选中视频显示通道,选择设备列表中的远端视频通道,如果监视按钮处于开启监控状态,点击该按钮即可开启该通道的监视。

选中正在显示的通道,如果监视按钮处于关闭监控状态,点击该按钮即可关闭该通道的 监视。

注意:工具栏上监视按钮的状态会根据设备列表当前选择的设备通道、每个显示通道是 否显示,而发生变化。当显示通道正在显示时,该按钮为关闭监控状态;当显示未开启 且设备列表当前选择设备通道监视开启,该按钮为无效状态;当显示未开启且设备列表 当前选择设备通道监视未开启,该按钮为开启监控状态。

【监控静音模式切换】点击静音按钮,可以进行该显示通道静音/非静音模式的切换。

【对讲开启/关闭】点击对讲按钮,可以开启/关闭与该通道正在显示的设备通道的对讲功能。

注意:系统只允许一对一的语音对讲,即任意通道的语音对讲开启,其它显示通道都无 法进行对讲操作(对讲按钮处于无效状态),除非关闭当前对讲。

【录像开启/关闭】点击录像按钮,可以开启/关闭与该通道正在显示的设备通道的手动 录像功能。

【**抓图功能**】如果该通道处于监视状态,点击抓图按钮,则可进行图片的抓拍操作,系 统会在抓拍路径下保存一张当前视频的图片。通道处于非监视状态,该按钮为无效,无 法进行操作。

【全屏模式】点击全屏按钮,可以进行全屏模式或恢复原状模式的切换。

【**码流及设备名称、通道号信息显示**】显示该设备对应通道的实时监视码流、帧率。设备名称信息可以作修改,具体请参见系统设置中设备名称的修改。

5.1.2 传感器实时数据

点击"实时数据"按钮,进入实时数据页面,点击各个传感器实时数据,可以查看该传 感器所收集到的数据的报表情况。报表能够直观的显示出最近一段时间范围内环境数据 的变化情况及趋势,如下图 5.1.2-1 所示。实时显示主机外接所有传感器的实时数据值、 状态及数据曲线图等。





5.1.3 采集控制器实时状态

点击"实时数据"按钮,进入实时数据页面,选中设备组列表中的某个设备,如果该设备已开启采集控制器,采集控制器状态栏会实时显示每个控制开关按钮的状态,如下图 5.1.3-1 所示。



图 5.1.3-1 采集控制器实时状态

5.1.4 设备登录实时状态

设备组列表区展示所有设备组及设备,还有所有设备的实时登录、离线状态。

图 5.1.4-1 设备设置按钮界面



海南省疾控中心	到 J. I. 4 ⁻ 2 以 ²	宙头时 芮纹	下 豆米八心:	76回
	海	南省疾控中	心	
田 二 二 海南省疾控中心	\times	ő	<u>I</u>	
田一, 記, 设备组01 田一, 記, 湖南省郴州市 田一, 記, 设备组09 田一, 記, 装货组01 田一, 記, 卸货组01 田一, 記, 卸货组01	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<mark>南省疾控中</mark>	≕心 5	
□ → 装货区设备组 □ → 送货区设备组 □ → A装货点 □ → B装货点 □ → 卸货区设备组 □ → C卸货点 □ → C卸货点		当110 货区设备组 A装货点 路装货点 货区设备组 C卸货点		设备处于离线状态

图 5.1.4-2 设备实时离线、登录状态界面

5.2 设备管理

在主页面,点击。实时数据按钮,进入设备管理页面,如下图 5.2-1 所示。通过层级、 设备组的机制,并赋予设备管理的用户组对设备进行多级、全方位的管理和控制。



图 5.2-1 设备管理界面

5.2.1 添加设备组

在设备管理界面,用户可根据组织结构的不同,将设备添加到各自的层级里面。 选择下图中"睿网通科技"层级,单击右键点击"添加设备组"按钮,输入设备组名称, 点击"添加"按钮完成添加设备组,如图 5.2.1-1 所示:

图 5.2.1-1 添加设备组界面

2 设备管理	Ŷ.
设备列表	设备组信息
一 餐 香网通科技	管理用户组 睿网通科技
	组 ID 0
	组 名 设备组01
	备注
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5.2.2 添加设备

选择下图中"设备组 01"设备组,单击右键点击"添加设备"按钮,输入设备名称,点击 "添加"按钮完成添加设备,如图 5.2.2-1 所示:

◎设备管理			×
设备列表	设备信息	0.7.00	
D 🍓 睿网通科技	设备组名	设备组01	
🚽 设备组01	设备组ID	274	
	设备ID	0	
	设备名称	设备01	
	厂商编号	0	
	流水号	0	
	密码		
	物理地址		
	备注		
		添加	

图 5.2.2-1 添加设备界面

5.2.3 删除设备组

选择下图中"设备组 01"设备组,单击右键点击"删除设备组"按钮,完成删除该设备组, 如图 5.2.3-1 所示。

注意: 如弹出"设备组非空"对话框,代表该设备组下方有设备,必须先删除该设备组下 方的设备才能删除该设备组,否则删除失败。

图 5.2.3-1 删除设备组界面

5.2.4 删除设备

选择下图中"设备 01"设备,单击右键点击"删除设备"按钮,完成删除该设备,如图 5.2.4-1 所示。

图 5.2.4-1 删除设备界面

◎ 设备管理		×
 □设备管理 □ 金	设备组名 设备组01 设备组和 274 设备组和 274 设备和和 287 设备名称 设备01 广商编号 0 滚水号 0 密码 物理地址 备注	×
	备注 修改	

5.2.5 分配用户组

给设备组分配一个或多个用户组,选择下图中"设备组 01"设备组,单击右键点击"分配用户组"按钮,自动弹出分配用户组界面,在系统用户组列表中选中一个或多个用户组,点击 《按钮,分配该用户组成功。同理去掉该用户组,只需点击》按钮,完成去年分配该用户组,如图 5.2.5-1 所示。

改备前建
 文量
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

2 备列表	已分配用户组列表	系统用户组列表
回 48 容网通科技	序. 用户组ID 用户组名称	
■ 🔜 设备组01	1 300 睿网通科技	
	首页 上一页 下一页 尾页	1/1页

图 5.2.5-1 分配用户组界面

5.2.6 修改管理用户组

修改设备组的管理用户组,选择下图中"设备组 01"设备组,单击右键点击"管理用户 组"按钮,自动弹出用户组列表,在用户组列表中双击选中要修改的管理用户组,点击"修 改"按钮,完成修改管理用户组,如图 5.2.6-1 所示。

图 5.2.6-1 修改管理用户组界面

设备列表	选中用户组信息	用户组列表
文面列表 □ 3 admin □ 3 hehe □ 4 用户组01 □ 3 咨网通科技 □ 3 交 设备组01	(30mm) 知由本 (14mm) 知由本 (14mm) 知由本 (14mm) (14	 □ ● ● andmin □ ● ● 和admin □ ● 和admin ■ ● 和admin ■ ● 和admin ■ ● 和admin ● ● 和admin ● ● 和admin

5.3 用户管理

在主页面,点击警察时数据按钮,进入用户管理页面,如下图 5.3-1 所示。通过层级、 用户组的机制,并赋予设备管理的用户组对设备进行多级、全方位的管理和控制。

图 5.2-1 用户管理界面

◎ 用户管理	x
用户列表	一用户组信息
🏘 睿网通科技	管理组 admin
	缯ID 300
	组名 雪网通科技
	负责人姓名 陈礼
	负责人电话
	负责人邮箱
	负责人地址
	备注

5.3.1 添加用户组

在设备管理界面,用户可根据组织结构的不同,将设备添加到各自的层级里面。 选择下图中"睿网通科技"层级,单击右键点击"添加设备组"按钮,输入设备组名称, 点击"添加"按钮完成添加设备组,如图 5.2.1-1 所示:

图 5.2.1-1 添加设备组界面

◎ 用户管理	×
用户列表	用户组信息
20 書內通 科社 編印泉 重著控制设备 吉著管理设备 卡管理列表	管理组 sdain 组立 500 组名 (音网通母技 负责人姓名)环礼 负责人电话 负责人邮箱
	G表人地址 备注 备注 修改 修改

5.3.2 添加用户

选择下图中 "A 用户组", 单击右键点击"添加用户"按钮, 输入用户名称、手机、邮箱等 信息, 点击"添加"按钮完成添加用户, 如图 5.3.2-1 所示:

图 5.3.2-1 添加用户界面

3 用户管理	
用户列表	用户组信息
□	管理组 管网通科技
添加用户组 添加用户组	\$BID 301
组权限 删除用户组	组名 A用户组
修改管理组 查看控制设备	负责人姓名
查看管理设备	(
添加用户	(公司人前) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	10 - 34
	1% 67

5.3.3 删除用户组

选择下图中 "A 用户组", 单击右键点击"删除用户组"按钮, 完成删除该用户组, 如图 5.3.3-1 所示。

注意:如弹出"非空用户组不能删除"对话框,代表该用户组下方有用户,必须先删除该用户组下方的用户才能删除该用户组,否则删除失败。

图 5.3.3-1 删除用户组界面

四用戶言理		
用户列表	选中用户组信息	用户组列表
□ 🏜 睿网通科技	組ID 300	
本 A用户组 ③ p190 添加用户组 過時用户组 優次管理組 雪茄空間设备 重着空間设备 七遭刀求 添加用户	组名 寶炳通科技 备注 修改	

5.3.4 删除用户

选择下图中"pl90"用户,单击右键点击"删除用户"按钮,完成删除该用户,如图 5.3.4-1 所示。

图 5.3.4-1 删除用户界面

◎ 用户管理	×
用户列表	用户信息
日 🍪 睿网通科技	用户组ID 301
白 🍇 A用户组	用户分组 [4用户组
▲ p190 用户权限	用户ID 281
制除用户	用户名 [p190
重置密码 修改用户组	手机
卡持有列表	邮箱
	联系地址
	手机报警 ☑
	邮箱报警 🔽
	用户描述
	修改

5.3.5 组权限

组权限即用户组权限,上级用户组可以给下级用户组增加、删除组权限。

选中下图中"睿网科技"用户组,单击右键点击"组户组"按钮,自动弹出该用户组权限列 表界面,勾选需要修改的组权限,点击修改按钮,完成修改用户组权限,如图 5.3.5-1 所示。

图 5.3.5-1 修改用户组权限界面

◎ 用戶管理	
用户列表	用户组权限列表
🖻 🎎 admin	功能 用户管理
🕒 🎥 hehe	<u>序号 名称 备注</u>
■ № 用户组01	✓ 1 用户列表状型
日本市の	✓ 4 修改用户
日本語「不省」	☑ 5 修改密码
🗈 🏜 善杰租赁	
• 48 睿网通	
■ 🏎 深圳市睿网通	☑ 9 查询用户
■ 20 感网通利技	☑ 10 添加用户组
	● 11 删除用户组
U A用户组	✓12 修改用尸组
	✓ 13 获取用广组列表 ✓ 14 查询用户组
	III 2000 12 1000 12 2000 12 1000 12 2000
	▼16 设置用户权限
	✓ 17 查询用户组权限
	✓18 设置用户组权限
	王达
	16.3h
	18102

5.3.6 修改管理组

修改用户组的管理用户组,选择下图中"睿网科技"用户组,单击右键点击"修改管理 组"按钮,自动弹出用户组列表,在用户组列表中双击选中要修改的管理用户组,点击"修 改"按钮,完成修改管理用户组,如图 5.2.6-1 所示。

图 5.2.6-1 修改管理用户组界面

5.3.7 查看控制设备

控制设备是指某用户组控制的设备组和设备。选中"睿网通科技"用户组,单击右键点击"查看控制设备"按钮见图 5.3.7-1 所示,右侧栏自动弹出该用户组所控制的设备列表见图 5.3.7-2 所示。

图 5.3.7-1 查看控制i	备按钮界面
1用户管理	
用户列表	用户组信息
参 容网通科技 添加用户组	管理组 admin
组权限	编ID 300
查看控制设备 查看管理设备	组名 審网通科技
卡管理列表	负责人姓名 陈礼
	负责人电话
	负责人邮箱
	负责人地址
	备注
	修改



◎ 用户管理		×
用户列表	设备列表	
● 松 容网通科技	□ 🔜 设备组01	
😐 🍇 A用户组	→ 设备01	

5.3.8 查看管理设备

管理设备是指某用户组管理的设备组和设备。选中"深圳市睿网通"用户组,单击右键 点击"查看管理设备"按钮见图 5.3.8-1 所示,右侧栏自动弹出该用户组所管理的设备列 表见图 5.3.8-2 所示。



◎ 用户管理	×
田戸管理 用户刻表 日前の 日本	× 用户坦信息 管理組 idmin 細取 300 細名 管闭道科技 负责人姓名 陈礼 负责人姓名
 ● 参 容 内通 ● 参 容 内通 ● 参 深圳市 容 内通 ● 参 深圳市 容 内通 · 添加用户组 · 協切 及 現 · 御助用户组 · 留 短期後 · 雪智慧理论者 · 官 理 別 表 · 密加用户 · 	成页入电话 负责人地址 音注

图 5.3.8-2 查看管理设备列表界面

//) H-1	
用户列表	
	 ● 读 深圳市客四通 ● 读 页目001 ● 读 茨瓦001 ● 读 茨茨区设备组001 ● ☆ 茨茨区设备组002 ● ☆ 茨茨区会组003 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5.3.9 用户权限

上级用户可以给下级用户增加、删除用户权限。

选中下图中"test001"用户,单击右键点击"用户权限"按钮,自动弹出该用户权限列表界面,勾选需要修改的用户权限,点击修改按钮,完成修改用户权限,如图 5.3.9-1 所示。



③用户管理						
用户列表	用户权利	剩表				
🕀 🏭 admin	功能	用户管理	-			
n as hehe	序号	名称		备注		
	✓ 1	用户列表获取			_	
B	2	添加用户				
B 海南省疾控中心	✓ 3	删除用户				
□ → □ 二 东省	✓ 4	修改用户				
	✓ 5	修改密码				
■ 45 善杰祖寅	✓ 6	重置密码				
 最終 容 网通 	✓ 7	锁定用户				
o \$4 返刑市委网译	✓ 8	解锁用户				
国内 留 日 市 日	✓ 9	查询用户				
🗈 🎎 项目001	✓ 10	添加用户组				
test001	✓ 11	删除用户组				
	✓ 12	修改用户组				
a guest001	✓ 13	获取用户组列表				
□ ♣2 容网通科技	✓ 14	查询用户组				
De : The id	✓ 15	查询用户权限				
A用尸组	✓ 16	设置用户权限				
	✓ 17	查询用户组权限				
	✓ 18	设置用户组权限				
	□ 全i	あ 反选				
			修改	1		

5.3.10 修改用户的用户组

修改用户的管理用户组,选择下图中"test001"用户,单击右键点击"修改用户组"按钮见图 5.3.10-1 所示,自动弹出用户组列表,在用户组列表中双击选中要修改的管理用户组,点击"修改"按钮,完成修改管理用户组,如图 5.2.10-2 所示。

图 5.3.10-1 修改用户组按	钮界面
◎ 用户管理	×
用户列表	用户信息
e is hehe	用于第110 265 用户分组 广东省
 ● ●● 海南省疾控中心 ● ●●● 广东省 	用户ID [27] 用户名 [test00]
 ▲ test(^{AA} 用户权限 ● ● ● 善杰祖 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	手机
 回 ¥	联系地址 手机报警 ☑
● ● guest	邮箱报警 ☑

图 5.2.10-2 修改用户的用户组界面

U H/BH		
用户列表	选中用户组信息	用户组列表
用户列表	送中用/可相思 組ID 294 組名 原理市審网通 番注 修改	

5.3.11 重置用户密码

选择下图中"test001"用户,单击右键点击"重置密码"按钮,可以修改该用户的登录密码,见图 5.3.10-1 所示。

图 5.3.10-1 重置密码界面	
回 用户管理	
用户列表	用户信息
🖂 🏭 admin	用户组ID 287
🕒 🏭 hehe	用户分组 测试项目
● 월 用户组01	用户ID 271
□●●●● 海南省疾控中心	用户名 test001
● 20 巻杰租赁	手机
D-26 睿网通	邮箱
日 🏜 测试项目	联系地址
● 월 01工地	手机报警 ☑
④ 45 02工地	邮箱报警 ☑
	用户描述
test00 重置密码	
● ▲ 深圳市睿 修改用户组	
● 聲 容网通科 法	
	修改

5.4 本地设置

本地配置,主要负责本地磁盘管理、录像文件打包大小设置、循环录像设置、抓图文件 保存路径设置、下载文件保存路径设置、系统显示语言选择与设置。

点击主界面功能按钮区中的本地配置按钮,进入到本地配置页面,如图 5.4-1 本地配置 界面:

图 5.4-1 本地配置界面

a ha a state a state of		献盘	立 伴系统	磁盘最大空间	磁盘可用空间
件最大长度(MB) [10		FAT32	69.98 GB	48.96 GB
·舟县太穴间/	W) [NTFS	132.01 GB	99.86 GB
盆取小空间((%) 1		NTFS	132.01 GB	98.65 GB
		EF:	NTFS	131.74 GB	106.63 GB
☑ 循环:	录像				
		1			
(F)					
(MONT					
33					
。 保存路径	E:\DownLoad\				
。 保存路径	F:\DownLoad\				
保存路径	F:\DownLoad\				
保存路径	F:\DownLoad\				<u> </u>
SI 保存路径 格下载	F:\DownLoad\				武
■ 保存路径 络下载 —— 保存路径	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\				版
 保存路径 銘下載 (保存路径) 	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\				版
(47) 保存路径 (47) 保存路径	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\				100 - 100 -
(G) 保存路径 (保存路径 保存路径 (保存路径	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
(保存路径)路下載 保存路径 言设置	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\				الآف الآف الآف
3 保存路径 络下载 保存路径 言设置 语言	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\) () () () () () () () () () (
3 保存路径 路下載 (保存路径) 言设置 语言	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\ 中文		<u> </u>		
AI 保存路径 络下載	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\ 中文		<u> </u>		
외 保存路径 络下载 	F:\DownLoad\ E:\DownLoad\ 中文		<u> </u>		1991 - 19

5.4.1 磁盘管理

【工作磁盘的选择】在这里指定录像文件要保存的位置,录像文件就会按顺序依次保存 在所选定的磁盘中,会进行相关的磁盘清理,写录像文件等操作。如果没有选中任何磁 盘,本地录像选项即使打开也不会正常工作。

【文件最大长度】是指录像文件最大打包大小,当录像文件写到该长度时,会关闭正在写的文件,重新打开一个新文件进行录像文件的存储。

【磁盘最小空间】录像文件在一个硬盘分区占满后将自动转到下一个硬盘分区存储。当 系统检测到所有磁盘链表分区小于磁盘最小空间的磁盘,在未开启循环录像设备时,录 像文件都自动停止写入。

【循环录像】当开启循环录像时,磁盘链表中磁盘空间不足磁盘最小剩余空间时,会自动删除最早日期的录像文件,新的录像文件会继续存储;否则,将不会进行磁盘清理工作,新的录像文件也不会继续写入。

5.4.2 抓图配置

抓图文件保存路径设置,点击浏览按钮进行文件夹定位,确定后,会在显示控件中看到 实际选择的路径。

5.4.3 网络下载配置

录像文件下载路径设置,点击浏览按钮进行文件夹定位,确定后,会在显示控件中看到 实际选择的路径。

5.4.4 语言设置

系统语言显示设置,点击语言栏下拉框,可进行系统 UI语言选择。

注意:当所有选择确定后,点击设置按钮,页面的配置信息才会生效。目前只支持中文。

5.5 本地回放

本地回放文件查询主要包括:文件查询条件设置、回放文件查询、添加,见图 5.5-1 所示,具体包括以下:

图 5.5-1 本地回放界面

【盘符设置】通过盘符选择下拉框进行选择。

【设备 IP 设置】通过设备 IP 可以缩小文件查询的范围。该项需要精确匹配对应的设备 IP。

【视频通道设置】选中视频通道按钮,输入需要检索的录像文件对应的视频通道。默认 检索为所有视频通道。

【录像类型设置】选中录像类型按钮,选择需要查询的录像类型,默认为所有录像类型, 录像相关概念请参见 6.1 录像相关概念。

【查询时间段设置】选中时间选择按钮,对录像时间段进行设置,默认为所有时间段。

【录像查询】设置好查询条件后,点击文件查询按钮,在查询文件列表出现文件列表。

【录像文件手动添加】点击打开文件按钮,出现文件选择框,选择需要进行播放的设备 的录像文件,录像文件出现在文件列表中。

5.5.1 回放控制

回放控制主要包括以下部分:

【开启播放】在视频处于停止或是暂停状态时,点击开始按钮,即刻开始播放或继续播放。

【暂停播放】在视频处于播放状态时,点击暂停按钮,即刻暂停视频的播放,视频画面停滞。

【停止播放】在视频处于播放或暂停状态时,点击停止按钮,即刻停止视频的播放,自动返回列表中的第一个播放文件。

【循环播放】点击循环播放按钮,即刻开启或关闭录像文件循环播放选项。

【上一个文件播放】在视频处于播放状态时,点击上一个按钮,即刻停止当前文件的播放,开始播放文件列表中当前文件前一个文件。

【下一个文件播放】在视频处于播放状态时,点击下一个按钮,即刻停止当前文件的播放,开始播放文件列表中当前文件后一个文件。

【播放快进】在视频处于播放状态时,点击快进按钮,即刻加快当前文件的播放速度, 点击一下,播放速度变为原来的2倍。注意:最大播放速度为正常速度的8倍,超过该 值点击该按钮无效。

【播放慢进】在视频处于播放状态时,点击慢进按钮,即刻减缓当前文件的播放速度, 点击一下,播放速度变为原来的1/2。注意:最小播放速度为正常速度的1/8,小于该值 点击该按钮无效。

【拖动播放】用鼠标点击播放进度条或拖动滑动块,可以对播放文件进行拖放操作,当 完成拖动操作后,文件会自动定位到对应的位置进行播放。

【回放抓图】在视频处于播放状态时,点击抓图按钮,即可完成对当前的视频画面保存在设置的抓图路径下。

【循环回放】在视频处于播放状态时,点击循环按钮,即可完成对当前显示通道的文件 列表循环播放的设置。(系统默认的不循环播放。)

【回放音量调节】在视频处于播放状态时,拖动音量滑动条,即可完成对当前显示通道的视频播放的音量大小。

注意: 当播放的录像文件发生切换时, 播放速度恢复为正常播放速度(1 倍速)。

5.5.2 监视画面切换

5.6 平台报警管理

平台报警管理最主要功能之一就是报警数据的接收与集中管理。这里的平台报警管理是 针对前端每台设备的报警信息在固定时间内主动上报到报警平台服务器的过滤,及是否 开启某类型报警信息的过滤。

点击主界面功能按钮区中的平台报警管理 安按钮,进入到平台报警管理页面,如下图 5.6-1:



45 N	
G 12121	
U 171	报警计划设置
	时间选择 全天 🗾 🗆 週计划
	开始时间 结束时间
	时间段1: 0:00:00 📩 0:00:00 📩
	时间段2: 0:00:00 🗧 0:00:00 🛨
	时间段3: 0:00:00 二 0:00:00 二
	时间段4: 0:00:00 ÷ 0:00:00 ÷
	时间段5: 0:00:00 🗧 0:00:00 🗧
	时间段6. 0.00.00 1

报警设置包括报警类型和报警计划设置;

【邮件报警】:邮件报警开启或关闭,开启时,报警信息主动发送至报警邮箱。邮箱设置见个人信息的"邮箱"设置。

【短信报警】: 短信报警开启或关闭, 开启时, 报警短信主动发送至报警手机。手机设置见个人信息的"手机"设置。

【全天】:报警计划按天设置,分6个不同时间段上报报警信息。

【周计划】:报警计划按周设置,分6个不同时间段上报报警信息。

注意:平台报警的处理,发送短信、发送处理,仅限于向拥有该设备控制权的用户发送。

5.7 网络报警

当设备有报警发生时,系统根据"网络报警"设置决定是否自动弹出报警视频图像以及 过滤弹出哪种报警类型的视频图像,并在 PC 机上自动联动声音报警。

点击主界面功能按钮区中的[€]网络报警按钮,进入到网络报警页面,如下图 5.7-1 的 网络报警的界面: 图 5.7-1 网络报警界面

2012-	06 - 26 2	3:49:19 1	UE			
412КЬ	ps/15Fp	S				
	₩₹ 202:30		报警	视		
E	黑彩的眼	睛		ABIA		ग्रेन
CHAN- 泉: 5葉 打 振警信息 视频信息:	県黒白い し 1 影響机、CHAX-	01		A RE	A-24	
CHAN- 景: 共業 打 振警信息 视频信息:	Q 1 し 影蝶机、CHAX- 开始时间	-01 日		C RACE		り 一切
CHAN- 泉: 蝶 打 振警信息 视频信息:	 日本部町间 マーの-25 23:47:50 	01 ①1 ②112-06-26 23:49:13 ②112-06-26 23:49:13 ③112-06-26 23:49:13	设备名 夏蝶机 1985-97	设备IP 192.168.1.171 192.168.1.171	北京大学 振士学校 北京大学 北京大学 北京大学 北京大学 北京大学 北京 大学 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京	
	Q 1 し 1 影響机、CHAR- 开始时间 や ⁻⁰⁵⁻²⁵ 23:47:50 いの ²⁻²⁵ 23:47:50	01 全部时间 2012-06-26 23:49:13 2012-06-26 23:47:38	设备名 影蝶机 DVS-97	设备IP 192.168.1.171 192.168.1.97	北京大学校 振奮英型 动栓振奮: 动栓振奮:	200 振警次装 9 39
	Q 1 し 影響机、CHAR- 开始时间 *-06-28 23:47:50	01 全統时间 2012-06-26 23:49:13 2012-06-26 23:47:38	设备名 影蝶机 DVS-97	设备IP 192.168.1.97	报警类型 动检报警:	振奮次義 9 39

5.7.1 报警信息显示

如上面页面,显示设备报警信息的记录,目前仅显示最近报警 10 条报警信息,并且不 提供历史查询功能,要查看全部报警信息,可查看报警日志信息。

【开始时间】记录触发第一次报警信息的时间。

【最新时间】记录触发最后一次报警信息的时间,会有新的报警信息进来,会不断刷新 最新报警记录时间。

【自动弹出】选中自动弹出选项,当报警来时自动弹出网络报警对话框,否则,不会自动弹出。

【关闭视频】点击关闭视频按钮会自动关闭当前报警视频显示。

【关闭声音】点击关闭声音按钮会关闭报警设置当前一条报警语音提示的声音,与语音 提示选项打开有关。

【设置】报警设置完成后,点击设置按钮生效。

5.7.2 报警配置

如果需要对网络报警详细配置,点击高级>>按钮展开页面,再点击高级>>按钮,报警 设置框自动隐藏,如图 5.7-2:

💽 网络报警							×
通道01							
┌报警信息 ─							报警设置
报警类型:							报警类型: 端口报警1 💌
序号	开始时间	最新时间	设备名	设备ID	报警类型	报警次数	报警开启: 🔽
							报警短信: □
							报警邮件:
							报警抓拍: □
							语音提示: 「
							语音文件:]
~ ㅎㅎ	黄田	关闭视频	关闭声音	设置		5£8 >>	- 视频弹出: ▼ CHAN 1 ▼
E 8405	+ш	V NG 06998	- CNJE B	CH			

图 5.7-2 报警配置界面

【报警类型】对各报警类型信息的筛选。

【报警开启】报警开启选项决定客户端是否处理该类型报警信息:勾选为开启,不勾选为关闭。

【报警短信】某报警类型是否开启报警短信。

【报警邮件】某报警类型是否开启报警邮件。

【报警抓拍】某报警类型是否开启报警抓拍图片。

【语音提示】某报警类型是否开启报警语音提示。

【语音文件】播放的语音文件自行选择,目前仅支持.wav格式的语音文件。其它格式的文件可以通过专门的语音文件转换工具进行转换。

【视频弹出】对各类型报警是否开启弹出报警视频,如开启弹出报警视频,还须选中开 启某一通道的视频,如不勾选视频弹出选项,则不会自动弹出视频框。

【查看其它报警信息视频】如需查看其它报警信息的视频,双击鼠标左键到需要查看的报警信息如图 5.7-3,视频框会自动切换到要查看的报警信息视频。

图 5.7-3 网络报警信息界面



5.7.3 报警开启与设备列表报警图标关联

智能开关 云台控制 色彩配置 设备控制 ò 💑 💸 🞍 式 Group1 🤫 客厅 你不用害怕失眠 🤫 球机 紧紧的把那拥抱变成永远 - DVS-164 - DVS-155 - DVS-97 日 🕂 影喋机 CHAN-1 报警设置 G CHAN-2 CHAN-3 CHAN-4 报警类型: 端口报警1 💌 设备IP 报警类型 报警次数 192.166.1.171 动检报警1 120 192.166.1.97 动检报警1 133 192.166.1.171 端口报警1 134 设备名 影蝶机 报警开启 - DVS-173 DVS-97 影蝶机 W DVS-119 语音提示: 厂 语音文件: >> 视频弹出: 🔽 CHAN 1 💌 关闭声音 设置 高级>>

图 5.7.3-1 设备列表中报警信息图标界面
当设备有报警,网络报警报警开启打开,设备列表中报警信息图标可显示出来见图 5.7.3-1 蓝色框,如网络报警报警开启关闭,即使设备有报警,设备列表中报警信息图 标也不会显示出来。

5.8 日志管理

日志查询,主要包括日志查询、历史数据、门卡管理的查询,提供事后查验。

点击主界面功能按钮区中的日志管理按钮,进入日志管理页面(见图 5.8-1),选择要查询的日志类型,点击查询按钮,并可以导出日志,导出日志目前只支持对当前页的导出。

图 5.	.8-1	日志管理界面
------	------	--------

日志查询					×
 ■ ■ 底空通 - 设备日日志志 - 用户日日志志 - 报警拐 - 空调数据 - 空调数据 - 电表数据 	查询条件 设备层级: 控制设备 设备分组: test01 设 备: 组内所有	· ▼ ▼ 设备 ▼	开始时间: 2015/ 结束时间: 2015/	5/18 • 0:00:00 5/18 • 16:11:51	〕 ★ 査询 ★ 导出
抄表数据	序号 设备名称	设备组名称	时间	状态 设备IP	
门禁记录 GPS教报					
- 传感器					
一借卡记录					
		44.00			
		首页		下一页	尾页 9/15页

5.9 电子地图

支持电子地图,可在地图上设置设备的地理位置,设备的通道发生报警信息,可在地图 中自动定位报警设备,并闪烁地标提示,还可以实时显示运动轨迹,支持地图弹实时数 据、电子围栏设置、查询等。

点击电子地图按钮,进入电子地图界面,如下图 5.9-1:





【设备状态】设备在电子地图中,如图 5.9-2 三种状态:离线状态(黄色)、在线状态 (蓝色)、报警状态(红色);

图 5.9-2 三种设备状态



在线状态:当设备处于在线状态、GPS 处于未定位状态时,可以进行电子围栏设置、 也可以对设备在地图上进行定位操作。当设备处于在线状态、GPS 处于定位状态时, 可以进行电子围栏设置、但不可以对设备在地图上进行定位操作。如图 5.9-3 所示;

图 5.9-3 设备在线状态



离线状态:当设备处于离线状态,不管 GPS 是否定位,都不允许任何功能操作。如图 5.9-4



报警状态: 当设备处于报警状态, 不管 GPS 是否处于定位状态时, 可以进行电子围栏



【设备在地图上定位操作】系统中各设备位置可在电子地图上标示出来,其图标为蓝色 🕺,对带 GPS 定位的设备,只要设备一登陆即可在地图上标示出具体位置来。

对不带 GPS 定位的登陆设备,可手动拖拽鼠标到指定的地图位置上如图 5.9-5,点击确 定"GPS 位置保存"对话框,下次再登陆时,该设备就会记住在上次定位的标示了,并 且也可手动修改设备的地图标示位置,同初次设置地图位置标示一样的方法,再次拖拽 鼠标到指定的地图位置上。



图 5.9-5 设备在地图上定位操作

注意:只要设备注销,该设备在地图上的标示就会消失,只要设备一登陆,地图上的标示就会自动显示。只有系统登陆到互联网,电子地图定位才能使用。

【查看设备 GPS 信息】如需查看标示地图上的设备 GPS 信息,单击设备的地标,会自动弹出"设备 GPS 信息框":设备名称、设备的地理位置、设备外接 GPS 信息、电子围栏、运行轨迹等信息,如图 5.9-6 所示;



图 5.9-6 查看设备 GPS 信息

【围栏信息操作】有关对设备 GPS 围栏的操作分为:设置围栏、清除围栏、显示围栏。显示围栏:如图 5.9-7 点击设备在地图上的蓝色地标,自动弹出"设备 GPS 信息框",点击"显示围栏"按钮,蓝色的围栏框显示在地图上,围栏两顶点的经纬度也显示在GPS 信息框内。



图 5.9-7 围栏信息操作

设置围栏:如图 5.9-8 点击设备在地图上的蓝色地标,自动弹出"设备 GPS 信息框", 点击"设置围栏"按钮,蓝色的围栏框显示出来,接着就可以在地图上所需的区域画围 栏了,在地图上左键点击放开,在选择下一个点,也就是在地图上点两点,至此就完成 了设备的围栏设置操作。



5.9-8 设置围栏

清除围栏:点击设备在地图上的蓝色地标,自动弹出"设备 GPS 信息框",点击"清除 围栏"按钮,围栏自动清除。

隐藏围栏:点击设备在地图上的蓝色地标,自动弹出"设备 GPS 信息框",点击"隐藏 围栏"按钮,围栏自动隐藏。

【显示、隐藏运动轨迹】如图 5.9-9 点击设备在地图上的地标,自动弹出"设备 GPS 信息框",点击"运动轨迹"按钮,该设备的红色的运动轨迹线显示在地图上,再次点击"运动轨迹"按钮时,红色的运动轨迹线会自动隐藏。



图 5.9-9 显示、隐藏运动轨迹

【查看地图上设备的报警信息】当有报警发生时,图标变由蓝色 变为红色 ,并自动弹出报警提示框,如图 5.9-10



图 5.9-10

【打开隐藏视频区域】在默认的电子地图打开时,视频展开区是自动隐藏的,点击视频 展开按钮见图 5.9-1,弹出视频区域四个视频通道,选择视频列表区的设备,可打开四 个通道的监视画面,隐藏视频区域,点击视频展开按钮即可。

【详细信息】当点击"详细信息",在地图上自动弹出该设备的视频、云台、智能开关、数据遥测、传感遥测等详细信息,如下图 5.9-11 所示。



图 5.9-11

5.10 软件发布

软件发布,是通过客户端软件手动把各类型升级软件远程发布到管理平台的服务器上,以及在管理平台的服务器查询、下载升级软件。

点击软件发布按钮,其管理界面见(图 5.10-1)

软件发布			×
查询条件 程序类型 所有类型 ▼ 产品公司 所有公司 ▼	运行系统 所有系统 ▼ 程序语言 所有语言 ▼	获取最新 查询	
- 文件列表 序号 版本号	文件名	人民	进度
*5			
	选择文件	取消2	发表

图 5.10-1

5.10.1 获取最新 PC 端软件

点击软件发布界面的获取最新按钮,如有最新 PC 端软件时,客户端会自动下载最新软件到 PlatClient 文件夹(^{PlatClient}),打开 PlatClient 文件夹里面点击最新的 PC 端软件安装即可完成对 PC 端软件的更新;如没有最新 PC 端软件时,则会有相应提示(见图 5.10.1-1);

次件列表 序号 ↓ 版本号		长度 进度
	PlatClient × 软件已经是最新版本,无须更新	
Ť	页 上一页 下一页 尾页	 [0/0页

图 5.10.1-1

5.10.2 软件查询下载

在查询条件栏中,根据需要选择程序类型、运行系统、产品公司、程序语言的某一条件。

【程序类型】根据本公司产品定义规格定义查询。

【运行系统】软件运行在哪个操作系统。

【产品公司】所属哪个公司的产品。

【程序语言】目前只支持中文和英文。

选择所有类型、所有系统、所有公司、所有语言后,点击软件发布的查询按钮,其所有版本的软件都被查询出来(见图 5.10.2-2);选择需要下载的某一最新软件,单击右键 弹出下载软件的按钮选择保存的磁盘位置(见图 5.10.2-3),在进度栏可以看到软件下载的进度(见图 5.10.2-4),下载的软件自动保存到选中的磁盘。

件列到	表	[+++)44 27 [()++ m+= (
庁ち	叔 4 5	又什名	大度	」」 近 度
1	1.00.01 (20120712)	SUR HFC H13512 CHR VI. 00.01 20120712.img	2004	
2	1.00.01(20120708)	SUN_IFC_NI3512_CHN_V1.00.01_20120708.1mg	2005	
3	1.00.01(20120627)	SUN_IFC_NI3512_CNN_VI.00.01_20120021.1mg	2011	
ч с	1.00.01(20121011)	SUN DVS_HI3512_CHN_V1.00.01_20121011.1mg	2011	
6	1 00 01 (20120911)	SUN DVS_HI3512_CHN_V1_00_01_20120801_img	2011	
7	1 00 01 (20120001)	SIN DVS HT3512 CHN V1 00 01 20120712 img	2004	
8	1.00.01(20120708)	SUN DVS HT3512 CHN V1 00 01 20120708 img	2005	
9	1.00.01(20120702)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20120702 img	3216	
.0	1.00.01 (20120930)	SUN CLIENT. PC WINDOWS CHN VI. 00. 01 20120930. exe	2928	
1	1.00.01 (20120412)	SUN_CLIENT.PC_WINDOWS_CHN_V1.00.01_20120412.exe	2928	
	AND 100			

图 5.10.2-2

件列	表			
후믁	版本号	文件名	长度	进度
1	1 00 01 (20120712)	SIN TEC HT3512 CHN V1 00 01 20120712 img	2004	- name
2	1 00 01 (20120708)	SUN TPC HT3512 CHN V1 00 01 20120708 img	2005	
3	1 00 01 (20120627)	SUN TPC HT3512 CHN V1 00 01 20120627 img	3212	
4	1 00 01 (20121017)	SUN DVS HT3512 CHN V1 00 01 20121017 img	2011	
5		SIN NVS HT3512 CHN V1 00 01 20120917 img	2011	
6	1 00 01 (20120801)	SUN DVS HT3512 CHN V1 00 01 201 软件下载	2004	- C
7	1.00.01(20120712)	SUN DVS HI3512 CHN V1 00 01 201 mugotta bb	2004	
8	1.00.01 (20120708)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20: ########	2005	
9	1.00.01 (20120702)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20120702 img	3216	1
0	1.00.01 (20120930)	SUN CLIENT. PC WINDOWS CHN V1.00.01 20120930. exe	2928	
1	1.00.01 (20120412)	SUN_CLIENT. PC_WINDOWS_CHN_V1.00.01_20120412. exe	2928	
	首页	上一页 下一页 尾页		1/1页

图 5.10.2-3

件列和	ŧ			
序号	版本号	文件名	长度	讲度
1	1 00 01 (20120712)	SIDI TEC HT3512 CHN V1 00 01 20120712 :	2004	
2	1 00 01 (20120708)	SIN TEC HT3512 CHN V1 00 01 20120712. 1mg	2004	
3	1 00 01 (20120627)	SIN TEC HT3512 CHN V1 00 01 20120607 img	3212	
4	1 00 01 (20121017)	SIN INS HT3512 CHN V1 00 01 20121017 img	2011	
5	1 00 01 (20120917)	LSUN DVS HT3512 CHN VI 00 01 20120917 img	2011	26%
6	1.00.01 (20120801)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20120801. img	2004	
7	1.00.01(20120712)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20120712 img	2004	
8	1.00.01(20120708)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20120708 img	2005	
9	1.00.01 (20120702)	SUN DVS HI3512 CHN V1.00.01 20120702. img	3216	
10	1.00.01(20120930)	SUN CLIENT. PC WINDOWS CHN V1.00.01 20120930. exe	2928	
11	1.00.01 (20120412)	SUN CLIENT. PC WINDOWS CHN V1.00.01 20120412. exe	2928	
	h			
	首页	上一页 下一页 尾页		1/1页

图 5.10.2-4

5.10.3 程序发布

点击选择文件按钮,自动弹出程序发布选择文件的对话框(图 5.10.3-1),点击发布按钮, 该软件就发布到管理平台的目录服务器上,在界面上可以看到其程序发布的进度(见图 5.10.3-1),点击取消发表按钮,软件发布即被取消。

21112 37		
🕑 软件发布		×
查询条件 程序类型 所有类型 ▼ 产品公司 所有公司 ▼	运行系统 所有系统 ▼ 程序语言 所有语言 ▼	获取最新 查询
程序发布		? ×
<u> 序号 版本</u> 者 者找范围		
□ □ □ 我的文档		
また おお し お に お に お に お に お に お に お に お に お		
□ ↓ □ 新建文件夹	E.	
	R.CAT_LINUX_CHN_V1.00.01_20121227.img	
文件名	SUN_SERVER. CAT_LINUX_CHN_V1.00.01_20121	打开
文件类型	img Files (*. img)	Hu des
	·	
	上一页 下一页	尾贞 0/0贝
程序发布		
	法经立任	安布 取消发表
	x23+x1+	4419.46.16

图 5.10.3-1

	1	
牛列表 字号 版本号 文	"件名	长度 进度
	上一页 下一页 尾页	0/00

图 5.10.3-2

5.11 服务器管理

服务器管理是指对每层级中用户组管理的设备组进行服务器配置,目前仅支持流媒体服务器的配置,且仅可配主服务器,不支持配置备份服务器。

◎ 平台服务器管理	×
查询条件	服务器信息
管理用户组 >>>	服务器ID 257 ☑ 启用
服务器模式 主服务器	服务器模式 主服务器 ▼
服务器类型│所有类型	服务器类型 业务服务器 ▼
服务器列表	服务器种类 保留服务器 ▼
「序.」 服务器类型 管理用户组 服. 服务器名称	服务器状态 存线
1 业务服务器 admin 257 业务服务器 2 数据服务哭 admin 258 业务服务器	管理用户组 admin
3 流媒体服务器 admin 259 业务服务器	
	MACTERI 52-54-00-16-8A-24
	服务器地址1 182.254.243.79
	服务器地址2 182.254.243.79
	认证用户
	认证密码
	服务器端口 2000
	修改 删除

点击"服务器管理"按钮,进入平台服务器管理的页面如图 5.11-1,

图 5.11-1

选中要设置某层级某一个用户组,如图 5.11-2 所示填入流媒体服务器地址 1: 192.68.1.186,地址 2 或填可不填,用户和密码暂时无效,不用填写,端口必填,默认 为 554,点击"设置"按钮,自动弹出提示框"修改系统服务器,系统中所有连接会断 开重连,确定继续进行?",选择"是",完成对某层级某一个用户组管理的设备组上报 的平台流媒体服务器的设置,所有设备连接断自动断开,过 10 秒后,设备会自动重连。

🕑 平台服务器管理	×
用户组列表	服务器设置
	模式选择 主服务器 🔽
1 1 admin	类型选择 流媒体服务器 ☑
	地址1 192.168.1.186
	地址2
	用户
	密码
	端口 554
网络监控平台	×
修改系统服务器,系统中的	f有注接会断开重注,确定继续进行?
	<u>否砚</u>
	设置

图 5.11-2

平台服务器分级管理模型图:



平台服务器管理通过层级、用户组管理的设备组对应关系,来对设备组配置平台流媒体 服务器,其平台服务器分级管理规则约定如下:

- 服务器与用户组相对应,服务器组号对应于用户组号,每个用户组下面可以配置一 组服务器。
- 目前仅支持流媒体服务器的配置,且仅可配主服务器,不支持配置备份服务器。
- 修改设置系统内的服务器,系统中的目录服务器会断开所有设备、客户端的连接, 客户端、设备需要自动重连。
- 设备所属用户组是否配置有有效服务器,如果配置有有效服务器,则返回给设备组, 设备组中的设备则把流上传到流媒体服务器;如果设备所属用户组配置没有有效服 务器,则向上级用户组查询,即查询上级用户的管理用户组的是否有有效服务器, 如果有有效服务器,则返回给设备,否则继续向上查询,直到查询到有效服务器为 止。

注意: 服务器地址 1、地址 2 为空, 或端口号为空时视为无效服务器

5.12 个人信息

个人信息在用户登录成功后,可以显示用户信息,包括修改密码、查看该用户的控制设备列表(权限)、查看持卡列表及修改基础信息,如下图 5.12-1 所示。

◎ 个人信息		×
修改密码	控制设备列表 持卡列表	
用户信息		
用户名	pyj1981	
手机		
邮箱		
联系地址		
用户描述		
	修改	

图 5.12-1 个人信息

5.13 用户锁定

点击主界面功能按钮区中的用户锁定按钮,进入到系统用户锁定页面,如图 5.13-1,再 次进入系统时,请点击解锁按钮,弹出解锁对话框见图 5.13-2,输入密码即可解锁。

🕑 解锁		X				
已锁定,请解锁!						
	解锁					
图 5.13-1						
🕑 解锁		X				
用户名	admin					
密码	***					
	解锁					

图 5.13-2

5.14 系统维护

間次本信息	服务器信息
硬件版本 1.1.0	服务器模式 主服务器
软件版本 1.00.01(20160925)	服务器类型 ↓ 业务服务器 👤
注册信息	服务器种类 保留服务器
产品类型 物联网服务器(3)	服务器域名 www.ruiwt.com
授权公司 1	────────────────────────────────────
产品批次 2	(*) 服务器地址1 182.254.243.79
出厂时间 2016-05-09 23:56:24(1462809384)	服务器地址2 182.254.243.79 (*)
物理地址 52-54-00-16-8A-24	
特征码 7E50A40E8776A2	
认证码 C543805F45380E3C2D2739ED6B2E	
认证 ID 2	
注册时间 2016-05-10 19:47:31(1462880851)	
授权期限 无限制	i la
注册状态 正常	
认证信息 注册(无限制)	

5.15 设备配置管理

主要负责远端设备的基本参数配置与管理,比如:设备录像、设备报警等信息的配置与 管理等。 选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面。

5.15.1 本地录像

本地录像设置,主要负责获取、设置该远端设备的各个视频通道各种录像类型在本地录像(PC 机上)的录像配置,包括录像的开启、关闭、录像时间、录像时间段等的配置 信息。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择本地录像选项卡图 **5.15-1** 本地录像设置界面。

设备配置		100 D							_
ジ地录像 设	备录像 录像下	载 编码设置 系	《统设置 日	日志查询 报警	管理 PTZ管理	磁盘管理	网络配置	网络扩展	串口配置
通道选择 手动录像 ☞ 录像	ECHANI 1 👤	码流选择	主码流	•					
- 报警录像									
□ 录像	开启	录像时长: 2							
一动检录像									
□ 录像	并启	录像时长: 2							
- 定时录像 □ 示像	开启								
	开始时间 	结束时间 	- 1 177 678	开始时间	结束时间	_			
时间段1:	2:05:01 😴	2:05:01 +	町间段2	2:05:01	2:05:01				
时间段3:	2:05:01	2:05:01 +	时间段4	2:05:01	2:05:01 -				
时间段5:	2:05:01 +	2:05:01 *	时间段6	2:05:01	2:05:01				
			_						
		设置							

图 5.15-1

【通道选择】点击通道选择下拉控件,选中对应的通道,远端设备该视频通道的各种类型的录像配置信息,显示到页面上,就可以进行相关配置了。

【码流选择】选中需要改变码流的视频通道,点击码流选择下拉控件,选中对应的码流。

【手动录像配置】手动录像仅有开启、关闭设置。

【报警录像配置】报警录像包括录像的开启、关闭、录像时长。注意,报警录像还需要 在报警配置中开启报警联动对应的报警录像功能,请参见报警管理。

【动检录像配置】动检录像包括录像的开启、关闭、录像时长。

【定时录像配置】定时录像包括录像的开启、关闭、录像时间段的设置。目前不支持。 当各种类型录像对应参数设置完成,可以切换视频通道进行其它通道设置,所有通道均 完成参数设置,点击设置按钮,设置完成,系统会弹设置成功或失败信息。

5.15.2 设备录像

设备录像设置,主要负责获取、设置远端设备的各个视频通道各种录像类型的录像配置,包括录像的开启、关闭、预录时间、录像时间、录像时间段、图像抓拍等的配置信息。 选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按 钮,进入设备配置页面,选择设备录像选项卡如图 5.15-2 设备录像设置界面。

🕑 设备配置				
本地录像 设备录像 录像	下载 编码设置 系统设置	日志查询 报警管理 PT	Z管理 磁盘管理	网络配置 网络扩展
通道选择 CHAN 1 手动录像 ☑ 录像开启	_ 码流选择	主码流 👤	1	
- 报警录像 □ 录像开启	录像时长:2	预录时长: 0		
动检录像 ▼ 录像开启	录像时长: 200	预录时长: [2		
图像抓拍 「抓拍开启	抓拍间隔: 25000	ZM		
- 定时录像				
一定时录像计划 时间选择 全天	_ □ 周计划			
开始时间 时间段1:0:00:00	周 结束时间 D → 0:00:00 → ^{时间和}	开始时间 结束的 ^{没2:} 0:00:00 ; 0:00:	前 :00 ÷	
时间段3: 0:00:00 时间段5: 0:00:00	0 · 0:00:00 · 时间和 0 · 0:00:00 · 时间和	後4: 0:00:00 ♪ 0:00: 发6: 0:00:00 ♪ 0:00:	:00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]		

【通道选择】点击通道选择下拉控件,选中对应的通道,远端设备该视频通道的各种类型的录像配置信息,显示到页面上,就可以进行相关配置了。

【码流选择】选中需要改变码流的视频通道,点击码流选择下拉控件,选中对应的码流。

【手动录像配置】手动录像仅有开启、关闭设置。

【报警录像配置】报警录像包括录像的开启、关闭、录像时长、预录时长的设置。注意, 报警录像还需要在报警配置中开启报警联动对应的报警录像功能,请参见 5.15.7 报警管 理。

【动检录像配置】动检录像包括录像的开启、关闭、录像时长、预录时长的设置。

【图片抓拍配置】该视频通道图片抓拍的开启、关闭设置及抓拍间隔时间的设置。抓拍间隔时间的取值范围为 20 至 25000ms。

【定时录像配置】定时录像包括录像的开启、关闭、录像时间段的设置。

当各种类型录像对应参数设置完成,可以切换视频通道进行其它通道设置,所有通道均 完成参数设置,点击设置按钮,设置完成,系统会弹设置成功或失败信息。如6个录像 时间段开始时间和结束时间都为0:00:00时,定时录像无效,必须填写合法的时间段。 注意:各种类型录像的开启,还必须选中有工作盘,否则录像不能正常工作。具体配置 操作请参见5.15.7报警管理。

5.15.3 录像下载

录像下载,主要负责远端设备的文件列表的查询,远端设备录像文件下载。 选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按 钮,进入设备配置页面,选择录像下载选项卡如图 5.15-3。

🕑 设备配置												
本地录像 设备录像 录像下载	编码设置	系统设置	日志查询	报警管理	PTZ管理	磁盘管	管理 网	络配置	网络扩展	串口配置	RTSP设置	平台接入
本海冬件	÷.	中利主						下去力	l±			
目前第一日		771172	-		1.5			19675	Ski Stati			1 50
通道选择	一牙	号 文件	名		2	件长度		序号		i		进
初频通道		1 RECP	_02_201206	2701390201	.jpg	5K						
の時代には、「別「有」通道		2 RECP	_02_201206	2701392701	jpg	5K						
		3 RECP	_02_201206	2701395201	jpg	5K						
- 求像尖型		4 RECP	_02_201206	2701401701	jpg	5K						
□ 录像类型 所有类型 -		5 RECP	_02_201206	2701404201	jpg	5K						
		6 RECP	_02_201206	2701410701	.jpg	5K						
		7 RECP	_02_201206	2701413201	jpg	5K						
#31-9/223+		8 RECP	_02_201206	2701415701	jpg	5K						
▶ 时间选择		9 RECP	_02_201206	2701422201	. jpg	5K	>>					
		10 RECP	_02_201206	2701424701	jpg	5K						
开始时间		11 RECP	_02_201206	2701431201	jpg	5K						
2012- 6-27 - 0:00:00 -		12 RECP	_02_201206	2701433701	jpg	5K						
		13 RECP	02 201206	2701440201	ipg	5K						
结束时间		14 RECP	02 201206	2701442701	ipg	5K						
2012- 6-27 - 0:00:00	. I 🗖	15 RECP	02 201206	2701445201	ipg	5K						
12012 0 21 1 0.00.00		16 RECP	02 201206	2701451701	. ipg	5K						
100	- 6	17 RECP	02 201206	2701454201	. ipg	5K						
		18 RECP	02 201206	2701460701	, ipg	5K						
查询		19 RECP	02 201206	2701463201	. ipg	5K						
		20 RECP	02 201206	2701465701	. ipg	5K						
					510	L N						
		0						1				
	全	先 反选	首页上	〔一才 页一	瓦尾页] 1/5页		全	选反选	息	动下载	暂停下载

【查询条件设置】选择远端设备视频的通道,默认为所有通道;选中录像类型按钮,选 择需要查询的录像类型,默认为所有录像类型,录像概念请参见 6.1 录像相关概念;查 询时间段设置,选中时间选择按钮,对录像时间段进行设置,默认为所有时间段。

【录像查询】设置好查询条件后,点击查询按钮,符合查询条件的前 20 条录像文件到 文件列表中,需要查看其它日志记录,可以通过下方首页、上一页、下一页、尾页按钮 进行切换。

【录像文件下载】选中查询文件列表中的文件,点击 按钮,选择要进行下载的文件点击启动下载后即可开始下载文件,选择要暂停下载的文件点击暂停下载后即可暂停下载 中文件,下载列表框内显示有下载文件名、及下载进度。

【移除下载文件】选中下载列表中想要移除的文件名,单击鼠标右键弹出"移除下载", 点击移除下载按钮即可。如下图 5.15-4 所示:



图 5.15-4

5.15.4 编码设置

编码设置,主要负责远端设备的音视频编码属性获取与设置,具体包括:视频编码格式、视频图像大小、视频制式、视频画质、视频帧率,音频编码格式、音频采样率,音视频 打开关闭选项,码流控制项,区域遮挡、视频 OSD 叠加、视频画面色彩参数设置,视频动态检测框设置、动检参数设置等。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择编码设置选项卡如图 5.15-5。

图 5.15-5 编码设置界面

🖸 设备配置	
本地录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置	日志查询 报警管理 PTZ管理 磁盘管理 网络配置 网络扩展 串口配置 RTSP设置 平台接入
通道选择 CHAN 1 🗾 🗆 复制到所有通道	视频制式 视频制式 FAL I
·编码格式 视频设置 视频码流 主码流 ▼ 视频流	音频设置 编码格式 (726 ▼
編時格式,1264 ▼ 图像大小 704+576 ▼ 图像画质 最好 ▼ 視频帧率 25	【現類輸入 □ 垂直翻時 □ 水平翻時 X: 0 Y: 0 □ 动检设置 □ 田田 夏敏度 10
1960年1976年(23 	「
图片抓拍 图片大小 176*144 ▼ 区域進挡 「 开启	日期 F 时间 F 星期 F 码率 F 振客 F 静态标题 F 开启 X 0 Y 0 通道 F 自定义 37

【通道选择】点击通道选择下拉控件,选中对应的通道,远端设备该视频通道的各种类型的编码配置信息,显示到页面上,就可以对选中的通道进行相关配置了。

【视频制式设置】通过点击视频制式下拉控件进行选择,目前仅支持 PAL 制。

【视频相关参数配置】码流选择:点击视频码流选择下拉控件,选中对应的码流,该码 流对应的视频设置,显示到页面上,即可进行相关的视频设置了。

【编码格式设置】目前仅支持 H264 编码。

【图像大小设置】根据前端设备类型不同而不同,最多有四档选择,支持 VGA、标清、高清。

【视频画质设置】支持低、一般、好、较好、最好五档选择。

【视频帧率设置】PAL 制最大设置 30 帧,高清通常只能达到 15 帧,必须大于 0。

【1帧间隔设置】支持1帧间隔设置,必须大于0,1帧间隔的取值范围为25至100帧, 一般设置为25—50帧为佳。

【码流控制设置】CBR 设置,选中该项时,前端编码码流为固定码流,码流大小为设置的值; VBR 设置,选中该项时,前端编码码流为可变码流,码流最大值为设定值。

【图片抓拍设置】图片大小设置:通过图片大小选择下拉框进行选择,有四档可选择, 具体尺寸不同的产品类型可能不一样(请参见具体产品的说明书)。 【视频区域遮挡设置】遮挡开启选项设置,选中该项,视频遮挡才有效。视频遮挡区域 设置,目前仅支持一块区域遮挡,请参见 5.16.2 区域遮挡框设置。

【音频相关参数设置】音频编码格式设置:目前仅支持 G726。音频编码采样设置:目前仅支持 8K。

【音视频选项设置】主要设置设备前端是否进行视频或音频编码。音频编码选项:选中 该项,前端才会进行音频编码,否则不进行,选中该项,静音按钮才会有效。

【视频输入设置】垂直翻转:选中该项时,前端视频输入图像作垂直翻转。水平翻转:选中该项时,前端视频输入图像作水平翻转。

注意:视频输入设置根据产品不同类型而不同,有些产品没有该设置,不能进行相关操作,请参见具体产品说明书。

【动态检测参数设置】动态检测参数主要包括:动检开启选项,动检灵敏度。动检开启 选项:选中该项,动态检测才能进行,动检框设置才有效。

【动检框设置】目前支持一个视频通道 4 个动检框,具体操作请参见 5.16.1 动检框设置。

【视频标题叠加设置】目前,视频 OSD 叠加支持:视频通道号、视频编码时间、码率、 报警、用户自定义的设置。

视频标题设置包括:

- 标题颜色设置:标题颜色设置有两种颜色:白色和黑色。
- 动态标题设置:动态标题设置包括:日期、时间、星期、码率、报警及标题X、Y 轴距离、报警项的设置,动态标题开启时,其它项设置才会有效。
- 静态标题设置:静态标题设置包括:通道号、自定义内容及标题X、Y轴距离的的 设置。静态标题开启时,其它项设置才会有效。
- 叠加开启选项设置:选中该项,对应 OSD 叠加类型才会有效。
- 叠加位置参数设置:设置为对应 OSD 的左上角点的位置。
- 自定义叠加参数设置:设置为用户自定义的显示字幕。

注意:3个叠加区域不能重叠否则设置不能成功。

5.15.5 系统设置

系统设置,主要负责远端设备的系统相关配置获取与设置,具体包括:设备系统时间配置、设备信息配置、系统 NTP 设置、系统管理、系统升级等。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择系统设置选项卡如下图 **5.15-6**。

◎ 设备配置		
本地录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置 日	志查询 报警管理 PTZ管理 磁盘管理 网络配置 网络扩展 串口配置	RTSP设置
系统时间设置————————————————————————————————————	系统NTP	
设备时间: 2012- 6-27 ▼ 2:27:19 ÷ 设置	NTF开启 区	
本机时间: 2012- 6-27 🖌 2:27:19 🚊 同步	NTP时区: (GMT+08:00)北京,香港,新加坡,台北 NTP服务器: time=a.nist.gov	
设备信息	设置	
设备类型: DVS	- 系统升级	
设备名称: DVS-97	选择文件	
设备ID: 20060606	系统升级	
设备MAC: 68128D147154	自动升级	
设备厂商: Sunny Company	自动升级	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	移动磁盘升级 🔲	
****	服务器升级 🗂 🛛 🗮 🔄 🗍 0:00:00 🕂 🔽 开启	
牧仟戚本: [1.00:01(20120528)	服务器地址:	
设置	服务器端口:0	
- 系统管理	认证ID: 0	
	认证密码:	
关机 系统重启 恢复默认	设置	

【系统时间设置】设备时间设置:修改好设备时间,点击设置按钮,会出现设置成功与 否的信息,完成设备系统时间设置。

【设备时间同步】修改好本机时间,点击同步按钮,会出现设置成功与否的信息,完成 设备系统时间设置。

【系统信息设置】主要显示设备相关信息,比如:设备类型、设备名称、设备 ID、设备 MAC、设备厂商、设备硬件版本、设备软件版本等。这些信息仅设备名称可以修改,其 它只用于显示。

修改设备名称,点击设置按钮,会出现设置成功与否的信息。

【系统 NTP 设置】主要设置设备系统 NTP 的相关参数,即设置网络时间服务器相关参数,可以定时进行系统时间校正。

修改 NTP 相关的参数值,点击设置按钮,会出现设置成功与否的信息。

【系统管理】设备关机:关闭远端设备,停止一切程序,关闭电源目前硬件不支持。

系统重启:关闭应用程序,并重新启动应用程序。点击系统重启按钮,设备即刻进行重 启操作。

恢复默认:清除掉系统中所有的配置,恢复到出厂配置。点击恢复默认按钮,设备即刻进行相关操作。)恢复默认后的设备 IP 地址为:192.168.1.116,设备控制端口为:7838,为不发生冲突,请将本网段的在线其它设备 IP 不要设为 192.168.1.116 的 IP,否则搜索不到该设备。

注意:系统重启或恢复默认后,系统需要重启,所以需要重新连接设备。

【系统升级】系统升级有手动升级和自动升级两种,自动升级又分移动磁盘自动升级和 服务器自动升级。其界面如下图 5.15-7 所示 。

	₹ 47 11 4rt	
	ANTE	
日初开级	-	
日初开级		开级计划
移动磁盘升级	<u> </u>	
服务器升级	□ 全天 🔄	16:08:00 🕂 🔽 周计划
服务器地址:	192.168.1.6	
服务器端口:	1999	
认证ID:	0	
认证密码:	haha	

手动升级:点击选择文件按钮,选择正确的升级文件(后缀为.img),点击系统升级按钮,弹出提示对话框,如图 5.15-8 所示,点击否按钮,会自动退出手动升级;点击是按钮,系统开始升级,出现如图 5.15-9 升级进度框。其间可以点击取消升级按钮,退出系统手动升级。

网络监控	2平台	×	
?	设备升级后,	设备需要重启,确定升级?	
	是(Y)	否(N)	

图 5.15-8

- 系统升级 -	
	正在升级

图 5.14-9

移动磁盘自动升级:开启移动磁盘自动升级只需勾选自动升级和移动磁盘升级按钮即可,前提是保证 SD 卡和 USB 存储卡挂载在设备上,否则升级无效。

移动磁盘的升级文件存放 SD 或 USB 磁盘的 product 文件夹中,其目录格式为: SD 或 USB 磁盘: \product***.img。

服务器自动升级:开启服务器自动升级需勾选自动升级和服务器升级按钮,填写服务器自动升级计划、服务器地址、服务器端口、认证密码等参数,服务器自动升级计划按每天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日八项选一的策略来执行自动升级,如每天: 全天 16:08:00 ; , 每天 16:08 时设备主动扫描指定的

服务器升级文件,当设备检测到服务器有更高版本的升级软件,设备会主动开启服务器 自动升级功能。

注意:系统升级期间无法进行其它操作,升级完成后设备自动重启,所以需要重新连接 设备。重新登录设备,然后进入系统设置页面,检查软件版本是否为升级后的版本。如: 当前操作的设备的软件版本是:1.00.01 (20110301),从厂家获得的最新软件版本是: 1.00.01 (20110501),则升级后软件版本为:1.00.01 (20110501)。手动升级,设备 即可从低版本升级到高版本,也可从高版本升回到低版本。移动磁盘自动升级和服务器 自动升级,只能从低版本升级到高版本,不能从高版本升回到低版本。

5.15.6 日志查询

日志查询,主要负责远端设备的用户操作日志信息的查询,提供事后查验。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择日志查询选项卡如下图 **5.15-10**。

设备配置										
地录像丨i	设备录像	录像下载	编码设置 系统	祝设置 日志查	间报警管理	PTZ管理 磁盘	2 管理 网络配置	网络扩展 :	串口配置	RTSP
the last of the										
- 重い余叶 本(生米刑 .	所有事件		-	田白々、					
ا بد . ۱۳۴		2012- 6-22		2	/10/ +01 .]					
л ;	后时181:	2012- 6-21	2.30.1	<u> </u>	李询		*			
结验	束时间:	2012- 6-27	2:30:12	2			1/05			
日志列表										
序号	用户名	操作功能	操作事件	操作	时间	OperIp	操作错误码			
-										
			_							
							<u>×</u>			
			-		_					
ľ	贝	Ŀ	一贝	下一页	ļ	毛贝	0/0页			

图 5.15-10

【日志查询条件设置】日志查询条件,主要用于缩小日志查询范围,进行日志信息的有效定位。主要包括:

事件类型设置:事件既是用户的操作事件。通过事件类型下拉框进行选择,默认为所有 事件。

日志查询开始时间、结束时间设置:设置日志的查询的时间段范围,当开始时间、结束时间相等时,为查询所有时间段的操作日志。

查询用户名:设置日志需要查询的具体操作的用户名,默认为空,为查询所有用户的操作日志。

【日志查询】设置完成日志查询条件,点击查询按钮,符合查询条件的日志显示到日志 列表中。

【日志清除】点击清除日志按钮,设备端操作日志全部被清除,但是该次操作会记录到 日志中。

5.15.7 报警管理

报警管理,主要负责远端设备的报警配置、网络报警设置以及报警日志查询,提供事后 查验。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择报警管理选项卡如图 5.15-11。

🕑 设备配置	X
本地录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置 日志查询 报警管理 PTZ管理	磁盘管理 网络配置 网络扩展 串口配置 RTSF设置 平台接入 FTF配置 FTF上传
- 报警配置	报警日志管理
○ 撤防 ● 布防 ○ 留守布防	查询条件
- 端口报警输入	报警输入 所有报警 ▼ 开始时间 2012-6-27 ▼ 2:31:48 ÷
	报警输出 所有招骛 ▼ 结束时间 2012-6-27 ▼ 2:31:48 ▲
- 报警输入配置	日志查询 日志清除
▼ 开启 动检报警1 ▼ ④ 布防 ○ 留守布防 ▼ 开启 报警录像1 ▼	日志列表
+2 86 x 4 - 1. 44 m2	□ 「床号 「报警输入」 报警输出 报警时间 1000000000000000000000000000000000000
▼ 开启 报警输入 动检报警1 👤 报警输出 报警录像1 👤	
报警计划设置	
□ 开启 时间选择 全天 💌 🗆 同计划	
开始时间 结束时间 开始时间 结束时间	
时间段1: 0:00:00 - 0:00 - 时间段2: 0:00:00 - 0:00 - 0	
	智能开关名称设置
时间段3: 0:00:00 + 0:00:00 + 0:00:00 + 0:00:00 + 0:00:00 +	智能开关 1 ▼
#3141866: 0:00:00 - 0:00:00 - #3141866: 0:00:00 - 0:00:00 -	EITHERI: 1000 (Ka)
	开关名称 10
招靈沿器	田大治島
IKE KE	JAKE .

图 5.15-11

【报警配置设置】报警配置设置包括以下选项:

布防:对设备的各类型报警进行布防。

撤防: 各类型的报警输入和报警输出则均无效, 报警无效。

留守布防:当设备为留守布防时,留守防区处于布防状态,而其它防区处于撒防状态。 报警输入配置的布防:只单独针对单个类型的报警输入进行布防。

报警输入配置的留守布防:只单独针对单个类型的报警输入进行留守布防。

报警配置的撤防、布防、留守布防与报警输入配置的布防、留守布防的触发各类型报警的对应关系如下表:

报警配置。	撤防 ↔	布防₀	留守布防。
报警输入配置。			
布防∘	ت ، ×		×.,
留守布防。	C+ ×	√,₀	√ ₽ +

注: ×,代表联动报警触发无效; √,代表联动报警触发有效。

【报警输入配置设置】通过报警输入类型下拉框,选择不同的报警输入类型,点击开启 选项进行该类报警输入的开启或关闭操作。

【报警输出配置设置】通过报警输出类型下拉框,选择不同的报警输出类型,点击开启 选项进行该类报警输出的开启或关闭操作。

【报警联动策略设置】通过该配置项的报警输入类型下拉框,选择报警输入类型,再通 过该配置项的报警输出类型下拉框,选择报警输出类型,点击开启选项进行报警输入与 报警输出联动的开启或关闭操作。

注意:某个报警输入与某个报警输出报警联动的开启,不仅需要开启对应的报警联动项, 还需要开启对应的报警输入和对应的报警输出才会有效,否则无效。

【报警计划设置】设置设备定时报警的时间段,可对每天及每周的6个不同时间段的具体时间进行设置。

注意:不勾选开启按钮,代表全天报警都有效。

【报警日志查询条件设置】

报警日志,是用来记录系统发生各种报警类型的时间,与系统对该报警进行的相关处理 操作,用户事后查验。

报警日志查询条件,主要用于缩小报警日志查询范围,进行日志信息的有效定位。主要 包括:

报警输入类型设置:系统用于接收报警的类型。通过报警输入类型下拉框进行选择,默认为所有报警输入。

报警输出类型设置:系统用于报警输出处理的类型。通过报警输出类型下拉框进行选择, 默认为所有报警输出。

报警日志查询开始时间、结束时间设置:设置报警日志的查询的时间段范围,当开始时间、结束时间相等时,为查询所有时间段的报警日志。

【报警日志查询】设置完成报警日志查询条件,点击日志查询按钮,

符合查询条件的前 20 条日志显示到日志列表中。需要查看其它日志记录,可以通过下 方首页、上一页、下一页、尾页按钮进行切换。

【报警日志清除】点击清除日志按钮,设备端操作报警日志全部被清除。

【智能开关名称设置】主要是对外接设备开关名称的相关设置,如图 5.15-11。

智能开天名称设置
智能开关 1 👤
复位延时: 5000 (毫秒)
开关名称 10
开关设置

图 5.15-11

智能开关:即视频板设备上的继电器开关及报警板设备上的二个继电器开关。

复位延时: 取限范围为 0—36000 秒, 0 秒表示复位时间无限长。小于 500 毫秒时复位 延时自动变成 0 毫秒。

开关名称:可自行设置。与主界面的智能开关控制对应关系如下图:

-智能开关名称设置		智能	:开关	
	٢	客厅	0	阳台
复位延时: 32500 (毫秒) 开关名称 客厅	•	卧室1	۲	卧室2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

5.15.8 PTZ 管理

PTZ管理,主要负责远端设备各个视频通道云台设备协议设备及云台计划设置、**RS485** 串口属性设置等。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择 PTZ 管理选项卡如图 5.15-13。

本地录像 设备: 通道选择	录像 录像下载 CHAN 1	编码设置 系统	设置 日志查询 云台协议: [Pe]	报警管理 .coD2	PTZ管理	磁盘管理	网络配置	网络扩展	串口配置
- 协议设置 云台地址: 辅助点号: 预置点号: 水平速度: 垂直速度: 停留时间 :	1 0 30 50 60		云台计划设置 开启 时间选择 时间段选择 开始时间 结束时间 预置点号	▼ 星期三 时间段1 8:00:00 9:00:00	x x x x	司计划	- RS485串 波特率: 数据位: 停止位: 校验类語	ロ属性 2400 8 1 1 型: None	Y Y Y
			设置						

图 5.15-13

【通道选择】点击通道选择下拉框,选择对应的通道,远端设备该视频通道的云台的相关配置参数,显示到页面上,就可以进行相关配置与修改了。

【云台协议设置】

云台协议:点击协议下拉框,出现设备支持的云台协议列表,选择云台硬件设备支持的 协议。具体云台协议用户可以自定义,具体参见《云台协议编写规则说明》手册,按照 给定 lua 脚本格式进行编辑,然后在系统设置的系统升级按钮里升级到设备上即可,实 现简单便利。

云台地址设置:设置为相应通道的球机地址,默认为1(注意:此处的地址务必与球机的地址相一致,否则无法控制球机)。

辅助点设置:设置云台辅助点。

预置点设值:用于设置云台的多个转动预置点。

水平速度设置:设置云台上下转动的速度。

垂直速度设置:设置云台左右移动的速度。

修改完成云台相关的参数值,点击设置按钮,会出现设置成功与否的信息。

注意: 云台相关控制参见 5.17 云台控制。

【云台计划设置】可选择是否进行云台计划设置,选择按天计划或周计划的六个不同时间段指定云台转动到预置点。

云台计划设置开启:如勾选,可进行云台计划设置;不勾选,下面的时间设置无效。时间选择:可按天或周计划。

时间段选择:可设置六个时间段的开始时间和结束时间。

预置点号:指定云台在计划时间内转动的预置点位。

注意: 云台计划设置云台在计划内时间转动到预置点位时,其它设置云台的指令无效, 如云台守望、手工转动云台等。

【RS485 串口属性】显示当前通道所选云台协议的串口配置信息,具体的串口配置信息需要写入 lua 脚本中,而不需要用户自行设置,避免了设置串口属性不正确而导致云台无法正常工作的问题。

5.15.9 磁盘管理

磁盘管理,主要负责设备磁盘管理、录像文件打包大小设置、循环录像设置。 选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按 钮,进入设备配置页面,选择磁盘管理选项卡如图 **5.15-14** 磁盘管理设置界面。

工作磁盘管理					
磁盘	文件系统	磁盘最大空间	磁盘可用空间	1 挂载状态	磁盘状态
☑/Disk/HD1	ext2	516059 MB	67397 MB	磁盘挂载	DiskGood
☑ /Disk/HD2	ext2	422842 MB	401362 MB	磁盘挂载	DiskGood
/Disk/VM	tmpfs	2 MB	2 MB	磁盘挂载	DiskGood
/Disk/SD		O MB	O MB	磁盘未挂载	磁盘未插入
🔲 / Di sk/ VSB		O MB	O MB	磁盘未挂载	磁盘未插入

图 5.15-14

【工作磁盘的选择】在磁盘列表中选中的磁盘将作为设备录像工作盘使用,会进行相关的磁盘清理,写录像文件等操作。如果没有任何选中的磁盘,设备录像选项即使打开也不会正常工作。设备录像设置,请参见 5.15.2 设备录像。

【文件最大长度】是指录像文件最大打包大小,当录像文件写到该长度时,会关闭正在写的文件,重新打开一个新文件进行录像文件的存储。

【磁盘最小空间】当录像文件写入时,工作磁盘低于该值时,录像文件的写操作会进行 换盘操作或是文件清理操作。当工作磁盘链表中还存在大于该值的磁盘,写录像文件会 切换到该工作盘上进行文件存储操作;当工作磁盘链表中不存在大于该值的磁盘,可能 会进行文件清理工作,会删除掉工作磁盘链表磁盘中一部分日期最早的录像文件。 【循环录像】当开启循环录像时,磁盘链表中磁盘空间不足磁盘最小剩余空间时,会自动删除最早日期的录像文件,新的录像文件会继续存储;否则,将不会进行磁盘清理工作,新的录像文件也不会继续写入。

【文件最大数量】设备抓拍图片最大保存图片数量现没做设限。

【磁盘挂载与卸载】磁盘挂载,先勾选需要存储的工作磁盘,点击设置,磁盘的状态为 挂载;磁盘卸载,先勾选需要卸载的工作磁盘,点击设置后,磁盘的状态为未挂载,最 后才能卸载工作磁盘。

注意:当所有的选择项确定后,点击设置按钮,本页面的配置信息才会生效并保存到配置文件中!

【虚拟磁盘设置】虚拟磁盘为"/Disk/VM"固定值的2M,虚拟磁盘默认开启。

注意: 虚拟磁盘是在设备中开辟一块内存作为文件缓冲区,保存临时的文件,空间很有限,目前主要用于保存无存储产品的临时抓拍的图片文件。

【磁盘格式化】磁盘列表中选中需要进行格式化的磁盘,选择磁盘需要格式化的文件系统,点击格式化按钮,磁盘格式化开始,出现以下格式化进度框如图 5.15-15。

注意: 当设备第一次连接硬盘(SD 卡、USB 存储卡除外)时,系统会给硬盘自动分区 格式化,后面再连接硬盘,系统不会再自动格式化,可通过手动格式化。格式化期间不 能进行其它任何操作,格式化过程不能中断,格式化过程快慢跟格式化磁盘的空间以及 选择的格式化文件系统有关。

─磁盘格式化 正在格式化		
		•

图 5.15-15

5.15.10 网络配置

网络配置,主要负责设备 IP 地址、网关、DNS 服务器地址、设备控制端口和 HTTP 端口的设置。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择网络配置选项卡如图 5.15-16。

录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置 日	日志查询 报警管理 PTZ管理 磁盘管理 网络比查 网络扩展 串口	配置
网络基本配置:	-无线网络配置:	
 ○ 自动获取IF地址 ○ 自动设置IF地址 IP地址: 192 . 168 . 1 . 188 子网掩码: 255 . 255 . 0 默认网关: 192 . 168 . 1 . 1 MAC地址: 20-3A-21-88-0B-98 ○ 自动获取DFS ○ 自动改置DFS ○ 自动改置DFS ○ 自动改置DFS ○ 自动改置DFS 	开启: □ IP地址:	
备选DNS: 211 . 148 . 192 . 151 端口设置: 数据端口: 7850 HTTP端口: 80	加密类型: 100 ME 加密方式: 密码: 密码格式: Hex 密码类型:	
	设置	

【网络基本配置】包括 IP 地址信息的自动获取、自动设置, DNS 的手动、自动设置、 设备控制端口、HTTP 端口设置。

【无线网络设置】包括设备无线网络的开启、IP 设置,无线网络相关参数的设置。 注意:当所有的选择项确定后,点击设置按钮,本页面的配置信息才会生效并保存到配 置文件中!并自动弹出对话框,如下图,点击是按钮,网络修改配置成功。

网络监控	平台	×
?	修改网络配置记	设备需要重启,确定修改?
	是([])	

5.15.11 网络扩展

网络扩展,主要负责设备网络扩展配置管理,主要包括:DDNS、UPNP、EMAIL、FTP、 RTSP 等的设置。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择网络扩展选项卡如图 **5.15-17**。

🕑 设备配置		11)e								1.0
本地录像 设备录	象 录像下载	编码设置	系统设置	日志查询	报警管理	PTZ管理	磁盘管理	网络配置	网络扩展	串口配置
_DDNS设置:					EMAIL设置:					
DDNS开启:		状态: 在	线		一即件信息	J				
DDNS提供商:	www. dyndns.	com	-		及日本	A happy	руј@126. с	om	_	
服务器地址:	www.mvddns.m	net			чхіт.	∧. shidy	2011@faxma	L1.com		
服务器端口:	30000				「SMTP信息					
DDNS域名:	qq3604. mvddi	ns. net			SMTP服务	器: smtp.	126.com			
DDNS用户名:	logti				服务器端印	□: <mark>25</mark>				
DDNS密码:	****				SMTP用户:	名: happy	_руј@126. с	om	_	
公网IP:	111.222.48.	157			SMTP密码	冯: ******	*****			
					SS	SL: 🔽				
UPNP开启:					八回すっ本ル	南左口・				
服务器:	192.168.1.1		[如(生)通4) 	n · 🗔				
端口动态:						₩.]♥				
数据映射端口:	7838									
HTTP映射端口:	80									
UPNP状态:	unmap									
				20.	m					
				R	Ħ					

【DDNS 设置】包括 DDNS 功能的开启、DDNS 提供商的选择、DDNS 服务器地址、 端口、DDNS 域名、DDNS 用户名、密码的设置。

如域名映射成功,其 DDNS 状态显示"在线",公网 IP 也会显示出来;映射失败,显示 "离线",公网 IP 显示为 0.

【UPNP 设置】端口自动映射,当局域网中有带 UPNP 功能的路由器时,开启该功能,路由器将自动把所设置的端口映射到公网。包括 UPNP 功能的开启,UPNP 服务器的选择、动态分配 UPNP 端口选项,数据映射、HTTP 映射端口等的设置,以及 UPNP 状态的显示,设置界面如图 5.15-18

-UPNP设置:——		
UPNP开启:		
服务器:		
端口动态:		
数据映射端口:	8000	
HTTP映射端口:	8080	v
UPNP状态:	map ok	

图 5.15-18

UPNP 开启:是否开启 UPNP。

UPNP 服务器:可不用填写。

端口动态:开启端口动态是由服务器来设定数据映射端口和 Web 映射端口,关闭动态端口是将数据映射端口和 Web 映射端口指定给服务器,一般是选开启状态。

数据映射端口:必须填写,一般为正整数。

注意:如使用 IE 浏览器远程访问设备,UPNP 设置的数据映射端口必须填写,其填写 为路由器的映射该设备私有端口的公共端口,如下图:

② 设备配置					
本地录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置	日志查询 报警管理 PTZ管	き理 磁盘管理 网络配置	网络扩展		
DDNS设置:					
DDMS开启: 🔽 状态: 在线	D.T in	1-2			
DDNS提供商: www.dyndns.com 💌					
服务器地址: www.mvddns.net					
服务器端口: 30000	DIR-615	安装	高鐵	维护	北衣
DDMS域名: qq3601.mvddns.net		~~	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
DDMS用户名: logti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	高级端口转发规则			
DDNS密码: ******	应用程序规则	如果有要求,高级端口等	传发选项允许用户对您路由题	器上的一个单个公共端口下	定义,用于重新定
公网IP: 111.222.54.21	访问控制	部LAN IP地址和私人LA	N端口。该特性对一些在线制	服务,比如FTP或者Web服约	券器很有用。
· 咿咿设置:	流量控制设置	保存设置不要保存	设置		
VPNP开启: 厂	防火墙&DMZ				
服务器:	高级无线	24高级端口转发规	Ŋ		
端口动态:	高级网络	可以建立剩下的规则:1			
数据映射端口 8802 ✓	路由洗择				
HTTP映射端口: 8080	******			端口	進信量 3
UPUP状态: unmap	退出	名称 192,168,1.97		、 ・ (8802)~	8803
		✓ IP地址 192,168,1.97		▲有端	口 7839
		10011001100			

HTTP 映射端口:即 Web 映射端口,使用 IE 流浏器要勾选。

UPNP 状态:显示 UPNP 端口映射是否成功。

注意: UPNP 服务器允许为空,当为空的时候自行选择默认网管为 UPNP 服务器。端口动态选择开启,系统自动分配未占用的端口作为数据、HTTP 的映射端口。

【公网 IP 变化通知设置】公网 IP 变化邮件通知功能的开启等设置。

【EMAIL 设置】包括邮件收发件人信息、SMTP 服务器、端口、用户名、密码、SSL 选项的开启等的设置。

注意:当所有的选择项确定后,点击设置按钮,本页面的配置信息才会生效并保存到配置文件中!

5.15.12 串口配置

串口配置,主要负责设备串口的管理与串口属性设置。

选择设备列表中需要进行设备配置操作的设备,点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设备配置页面,选择串口配置选项卡如图 5.15-19。

本地录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置 日志查询	报警管理 PTZ管理 磁盘管理 网络配置 网络扩展 串口配置
 申口设置 基本属性 申口名称: IS485 ▼ 设备类型: 报警设备 ▼ 申口用住 波塔空: 8 ア 停止位: 1 校验类型: None ▼ 	申口选择: R5485 「16进制 接收数据 发送数据
透明串口 数据上报: □ 服务器INL: □ 服务器端口: 0 设置	申口选择: ▼ 接收数据 按收数据 协议文件 >> 指令选择: ▼ 发送

【串口设置】包括远端设备的各个串口外接设备类型的选择,数据接收开启与否、串口的波特率、数据位、停止位、校验类型等的设置,以及透明串口数据上报功能的开启与 否、接收串口数据的服务器地址、端口等信息的设置。

注意: 当所有的选择项确定后,点击设置按钮,串口的设置信息才会生效并保存到配置 文件中。

【串口调试】包括需要发送数据的串口选择、发送数据 ASSII 码、16 进制码的选择, 发送数据的输入等操作。选中需要发送数据的串口、输入需要发送的数据,点击发送按 钮,数据即通过串口发送给外接的串口设备。并会在数据接收区显示接收的字符。

注意:调试串口时,尽量在设置中关闭该串口,以防止接收数据可能不正确的问题。

【串口测试】串口测试主要用于用户自定义指令文件的指令批处理测试。目前不支持。

5.15.13 RTSP 设置

包括 RTSP 功能的开启、RTSP 服务器地址、端口等的设置,如图 5.15-20.

赤豚 医番赤豚 赤豚 転 調時の医量 赤泥医量 口	志희비 1118년 1118년 昭至8년 阿爾巴里 阿爾巴 (阿爾巴 (中口) 또 113
RTSP转发设置	RTSP服务设置
开启: 🗖 平台转发: 🗖	开启: ▼
RTSP转发服务器	_ RTSP端口设置
URL: 202.105.131.205	RTSP端口: 554
端口: 554	RTF端口: [6000
RTSP视频转发设置	RTSP服务权限认证
· 诵	开启:
	用户:
7639910-7016. 土的流	密码:
RTSP转发权限认证	
开启:	_ 其它设置
用户:	流名称: 346
密码:	MTIF- [1400

图 5.15-20

RTSP 服务设备的开启勾选时,代表该设备开启 ONFI 协议,自动上报到 NVR 服务器。 注意:流名称设置,必须为阿拉伯数字或英文,暂不支持中文。

5.15.14 平台接入

平台接入,为设备接入平台的参数配置的设置。

点击设备控制按钮区中的设备配置按钮,进入设置配置页面,选择平台设置选项卡如下图 5.15.14-1。

回顧嬰	16.E											
本地录	像 编码设置 设	备录像 录	像下载 系统;	8置 日志查询	択暫管理	2 PTZ管理	磁盘管理	网络配置	网络扩展	串口配置	RTSP设置	平台设置
- 4	平台接入配置 —											
	开启	: 💌										
	平台厂商	: Sunny										
	主服务器地址	: ruivt.c	on									
	主服务器端口	: 1998										
	备份服务器地址	:										
	备份服务器端口	1: 0										
	设备II	259										
	用户名	i: [
	密 碑	:										
			设置	1								

图 5.15.14-1

【开启】设置网络智能中控主机设备是否接入平台。

【平台厂商】选择对应的平台厂商,必填项。

【主服务器地址】填写平台厂商的主服务器的 IP 地址,必填项。

【主服务器端口】填写平台的主服务器商品号码,必填项。

【备份服务器地址】填写备份服务器的 IP 地址,可填可不填。

【备份服务器端口】填写备份服务器的端口,可填可不填。

【设备 ID】填写网络智能中控主机设备的 ID 号,必填写。

【用户名】填写平台厂商的用户名,可填可不填。

【密码】填写平台分配给设备的密码,必填写。

5.15.15 FTP 服务器

FTP 服务器分 FTP 服务器配置和 FTP 手动上传,FTP 配置包括 FTP 服务器配置、上 传录像计划策略,通过 FTP 服务器把设备的定时录像、动检录像、报警录像的文件和 定时抓拍、报警抓拍上传到 FTP 服务器上,支持不同时间段、多线程上传的需求。FTP 上传是手动上传设备的定时录像、动检录像、报警录像文件和定时抓拍、报警抓拍图片 到 FTP 服务器上。

FTP 配置的界面如下图 5.15-21

	terration and the second second	1997 - 199	
本地录像 设备录像 录像下载 编码设置 系统设置	日志查询 报警管理 PTZ管理 磁盘管理 网	网络配置 网络扩展 串口配置	HRTSP设置 平台接入 FTP配置
参数配置 服务器类型: 単分器 ▼ 服务器地址: 192.168.1.6 端口: 21 服务器目录: SUN 用户名: user 密码: ******	服务配置 ☑ 服务开启 上传码远限制: 0 上传主路径: □		
录像上传计划 通道选择 CHAN 1 ▲ 录像类型 报客录像 ▲ ▼ 开启 时间选择 全天 ▲ 「周计划 上传时) - 上传录像时间段	开始时间 结束时间 可段: 0:00:00 × 23:59:59 ×		
开始时间结束时间	开始时间 结束时间		
时间段1: 6:00:00 - 9:30:00 - 时间和	₿2: 12:00:00 <u>+</u> 14:00:00 <u>+</u>		
时间段3: 0:00:00 * 0:00:00 * 时间和	₿4: 0:00:00 ÷ 0:00:00 ÷		
时间段5:0:00:00 - 0:00:00 - 时间相	後6: 0:00:00 * 0:00:00 *		
设置			

【服务器类型】选择主服务器。

【服务器地址】填写主服务器的 IP 地址。

【服务器端口】FTP 服务器的端口,默认端口为 21。

【服务器目录】服务器的主目录的路径,可填也可不填写。

【服务器的用户管理】设置 FTP 服务器的用户名和密码。

【服务器配置】服务器是否开启。

【服务器上传码流限制】服务器上传码流受限值。

【服务器上传主路径】服务器的根目录的路径,可填也可不填写。

【录像上传计划配置】支持每个通道的各个不同时间段手动录像、定时录像、报警录像的文件及定时抓拍、报警抓拍图片按规定设置好的上传时间段内上传到 FTP 服务器,如图 5.15-21.

【文件上传到服务器保存路径】文件上传到服务器的保存路径,可指定文件的保存路径, 当路径不填写时,设备也可自动创建保存文件路径,详见下面四种情况;

填写服务器目录、填写上传主路径的保存文件路径为:

磁盘:\服务器目录文件夹\上传主路径文件夹\上传日期文件夹\上传录像文件名 填写服务器目录、不填写上传主路径的保存文件路径为:

磁盘:\服务器目录文件夹\设备 IP 地址文件夹\上传日期文件夹\上传录像文件名

不填写服务器目录、填写上传主路径的保存文件路径为:

磁盘: \上传主路径文件夹\上传日期文件夹\上传录像文件名

不填写服务器目录、不填写上传主路径的保存文件路径为:

磁盘: \设备 IP 地址文件夹\上传日期文件夹\上传录像文件名

注意: 服务器目录和上传主路径都不支持中文命名, 以英文、数字有效。

FTP 上传是手动上传设备的定时录像、动检录像、报警录像文件和定时抓拍、报警抓拍 图片到 **FTP** 服务器上,选择要查找的文件手动上传到 **FTP** 服务器上如图 **5.15-20**,点 击启动下载按钮完成上传到 **FTP** 服务器上。

					202202200	a service of
序号 文件名	文件长度		序号	文件名	进度	文件长度
1 RECT_04_201206130000000. h264	10283K					
2 RECT_02_20120613000000. h264	10250K					
3 RECM_03_20120613000147. h264	10249K					
4 RECM_04_20120613000643. h264	10246K					
5 RECM_01_20120613000759. h264	10249K					
6 RECT_04_20120613000806. h264	10261K					
7 RECT_02_20120613001105. h264	10259K					
8 RECM_03_20120613001252. h264	10263K					
9 RECM_04_20120613001350. h264	10260K	>>				
10 RECT_04_20120613001528. h264	10250K					
11 RECM_01_20120613001828. h264	10242K					
12 RECT_02_20120613002214.h264	10259K					
13 RECM_04_20120613002235. h264	10256K					
14 RECM_03_20120613002359. h264	10242K					
15 RECT_04_20120613002415. h264	10252K					
16 RECM_01_20120613002853. h264	10254K					
17 RECM_04_20120613002908. h264	10273K					
18 RECT_04_20120613003045. h264	10270K					
19 RECT_02_20120613003315. h264	10261K					
20 RECM_03_20120613003459. h264	10252K					
	1 RECT_04_20120613000000. h284 2 RECT_02_201206130000001. h284 3 REDT_03_201206130000147. h284 4 RECT_04_201206130000643. h284 5 RECT_04_201206130000643. h284 6 RECT_04_201206130000643. h284 7 RECT_04_201206130001252. h284 9 REDT_04_20120613001350. h284 9 REDT_04_20120613001350. h284 10 RECT_04_20120613001350. h284 11 RECT_04_20120613001326. h284 12 RECT_04_20120613001326. h284 13 RECT_04_20120613001326. h284 14 RECT_04_20120613000456. h284 15 RECT_04_20120613000456. h284 16 RECT_04_20120613000456. h284 17 RECT_04_20120613000456. h284 18 RECT_04_20120613000456. h284 19 RECT_04_20120613000456. h284 19 RECT_04_201206130030456. h284 19 RECT_04_20120613003315. h284 20 RECT_04_20120613003315. h284 20 RECT_04_20120613003315. h284	1 RET_04_20120613000000. h264 10283K 2 RET_02_201220613000000. h264 10250K 3 REDU_03_2012061300000. h264 10250K 4 REDU_04_20120613000643. h264 10246K 5 REDU_04_201206130006643. h264 10246K 6 RET_04_2012061300066 h264 10246K 7 RET_02_20120613001252. h264 10258K 8 REDU_03_20120613001252. h264 10258K 9 REDU_04_201206130001252. h264 10250K 10 RET_04_20120613001252. h264 10250K 11 RET_04_20120613001252. h264 10250K 12 RET_02_20120613001258. h264 10250K 13 REDU_02_20120613002553. h264 10250K 14 REDU_04_20120613002555. h264 10256K 15 RET_04_20120613002653. h264 10256K 16 REDU_04_20120613002653. h264 10252K 16 REDU_04_20120613002668. h264 102571K 18 RET_04_201206130030345. h264 10251K 19 RET_02_201206130030345. h264 10251K	1 RET_04_20120613000000.1264 10263K 2 RET_02_20120613000000.1264 110250K 3 RECIL_02_20120613000000.1264 110250K 4 RECIL_02_2012061300006.1264 110240K 5 RECIL_02_20120613000643.1264 110240K 6 RECIL_04_20120613000668.1264 110240K 7 RECIL_02_20120613001105.1264 110261K 7 RECIL_02_20120613001258.1264 110260K 9 RECIL_04_20120613001258.1264 110260K 10 RECIL_04_20120613001258.1264 110260K 11 RECIL_04_20120613001258.1264 110260K 12 RECIL_04_20120613001258.1264 110260K 13 RECIL_04_2012061300258.1264 110260K 14 RECIL_04_2012061300258.1264 110250K 13 RECIL_04_2012061300258.1264 110250K 14 RECIL_04_2012061300258.1264 110252K 15 RECIL_04_2012061300268.1264 110252K 16 RECIL_01_2012061300268.1264 10252K 17 RECIL_04_2012061300268.1264 <td< td=""><td>1 NECT_04_20120613000000. h264 10283K 2 RECT_02_2012061300000. h264 10250K 3 REDU_03_2012061300000. h264 10250K 4 NEDU_04_201206130006. h264 10246K 5 RECT_02_2012061300075. h264 10246K 6 NECT_04_20120613000758. h264 10246K 7 RECT_02_20120613001155. h264 10256K 8 REDU_03_201206130001252. h264 10256K 9 RECU_04_201206130001528. h264 10250K 10 RECT_04_20120613001528. h264 10250K 11 RECT_04_20120613001528. h264 10250K 12 RECT_02_20120613002359. h264 10256K 13 REDU_04_20120613002359. h264 10256K 14 REDU_04_20120613002359. h264 10256K 15 RECT_04_20120613002369. h264 10256K 16 REDU_01_20120613002369. h264 10273K 17 RECT_04_201206130033058. h264 10273K 18 RECT_02_20120613003345. h264 10271K 19 RECT_02_201206130033058. h264 1025</td><td>1 RBCT_04_20120613000000. k264 10283K 2 RBCT_02_20120613000000. k264 10283K 3 RBCT_02_20120613000000. k264 10260K 4 RBCT_02_20120613000064. k264 10246K 5 RBCT_02_20120613000759. k264 10246K 6 RBCT_04_20120613000759. k264 10246K 7 RBCT_02_20120613001755. k264 10261K 7 RBCT_02_20120613001252. k264 10258K 8 RBCT_04_20120613001852. k264 10263K 10 RBCT_04_20120613001852. k264 10258K 11 RBCT_04_20120613001852. k264 10258K 12 RBCT_04_201206130012552. k264 10258K 13 RBCH_04_201206130012552. k264 10258K 13 RBCH_04_20120613002553. k264 10258K 14 RBCH_04_20120613002553. k264 10252K 15 RBCT_04_20120613002583. k264 10252K 16 RBCT_04_20120613002583. k264 10252K 17 RBCT_04_20120613002583. k264 10252K 18 RBCT_04_20120613003585. k264 1</td><td>1 RECT_04_20120613000000. h264 10283K 2 RECT_02_20120613000000. h264 10283K 3 RECT_03_20120613000000. h264 10280K 4 RECU_03_2012061300006. h264 10290K 5 RECT_04_2012061300006. h264 10248K 6 RECT_04_20120613000055. h264 10291K 7 RECT_02_20120613001105. h264 10291K 8 RECT_04_20120613001525. h264 10250K 10 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 11 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 12 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 13 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 14 RECT_04_20120613001255. h264 10255K 15 RECT_04_20120613001255. h264 10255K 16 RECT_04_2012061300255. h264 10255K 17 RECT_04_2012061300255. h264 10252K 18 RECT_04_2012061300255. h264 10252K 19 RECT_06_2012061300303. h264 10252K 19 RECT_06_2012061300303. h264 10252K 19 RECT_06_20120613003035. h264 10252K</td></td<>	1 NECT_04_20120613000000. h264 10283K 2 RECT_02_2012061300000. h264 10250K 3 REDU_03_2012061300000. h264 10250K 4 NEDU_04_201206130006. h264 10246K 5 RECT_02_2012061300075. h264 10246K 6 NECT_04_20120613000758. h264 10246K 7 RECT_02_20120613001155. h264 10256K 8 REDU_03_201206130001252. h264 10256K 9 RECU_04_201206130001528. h264 10250K 10 RECT_04_20120613001528. h264 10250K 11 RECT_04_20120613001528. h264 10250K 12 RECT_02_20120613002359. h264 10256K 13 REDU_04_20120613002359. h264 10256K 14 REDU_04_20120613002359. h264 10256K 15 RECT_04_20120613002369. h264 10256K 16 REDU_01_20120613002369. h264 10273K 17 RECT_04_201206130033058. h264 10273K 18 RECT_02_20120613003345. h264 10271K 19 RECT_02_201206130033058. h264 1025	1 RBCT_04_20120613000000. k264 10283K 2 RBCT_02_20120613000000. k264 10283K 3 RBCT_02_20120613000000. k264 10260K 4 RBCT_02_20120613000064. k264 10246K 5 RBCT_02_20120613000759. k264 10246K 6 RBCT_04_20120613000759. k264 10246K 7 RBCT_02_20120613001755. k264 10261K 7 RBCT_02_20120613001252. k264 10258K 8 RBCT_04_20120613001852. k264 10263K 10 RBCT_04_20120613001852. k264 10258K 11 RBCT_04_20120613001852. k264 10258K 12 RBCT_04_201206130012552. k264 10258K 13 RBCH_04_201206130012552. k264 10258K 13 RBCH_04_20120613002553. k264 10258K 14 RBCH_04_20120613002553. k264 10252K 15 RBCT_04_20120613002583. k264 10252K 16 RBCT_04_20120613002583. k264 10252K 17 RBCT_04_20120613002583. k264 10252K 18 RBCT_04_20120613003585. k264 1	1 RECT_04_20120613000000. h264 10283K 2 RECT_02_20120613000000. h264 10283K 3 RECT_03_20120613000000. h264 10280K 4 RECU_03_2012061300006. h264 10290K 5 RECT_04_2012061300006. h264 10248K 6 RECT_04_20120613000055. h264 10291K 7 RECT_02_20120613001105. h264 10291K 8 RECT_04_20120613001525. h264 10250K 10 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 11 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 12 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 13 RECT_04_20120613001255. h264 10250K 14 RECT_04_20120613001255. h264 10255K 15 RECT_04_20120613001255. h264 10255K 16 RECT_04_2012061300255. h264 10255K 17 RECT_04_2012061300255. h264 10252K 18 RECT_04_2012061300255. h264 10252K 19 RECT_06_2012061300303. h264 10252K 19 RECT_06_2012061300303. h264 10252K 19 RECT_06_20120613003035. h264 10252K

图 5.15-20

注意:手动上传 FTP 服务器段在设置的 FTP 上传时间段内才有效。

5.15.16 P2P 设置

开启设备 P2P,可以减轻平台流媒体服务器的压力,其界面如图 5.15-21 所示:

] · () 습례	置																
本地录作	象 编码设置	设备录像	录像下载	系统设置	日志查询	报警管理	PTZ管理	磁盘管理	网络配置	网络扩展	串口配置	RTSP设置	平台设置	FTP设置	FTP上传	P2P设置	ſ
P	2P配置																
	开启:	~															
	P2P服务器配	置															
	服务器地址	: 192.16	8.1.126														
	服务器端口	1: 2281															
	P2P认证信息																
	设备认证II): 11		_													
	设备认证用户	: device															
	设备认证密码	: device															
		设	置														

图 5.15-21

【P2P 配置开启】勾选 P2P 配置开启按钮,可以开启设备 P2P 服务。 【P2P 服务器地址】填入 P2P 服务器的 IP 地址。 【P2P 端口】P2P 服务器默认端口为 2281。 【设备认证 ID】手动直接输入从 1 开始的任意一个正整数。 【设备认证用户】这里不用输入,认证用户不起作用。 【设备认证密码】这里不用输入,认证密码不起作用。

5.16 云台控制

云台控制,主要负责根据远端设备的云台参数,控制与远端设备连接的云台设备。设备 控制区中的云台控制按钮,展开云台控制面板,见图 **5.16-1**:



图 5.16-1

【控制云台的圆形组合按钮】可进行上、下、左、右、左上、左下、右上、右下、自动和调节云台转动速度、停止云台转动等云台操作。如下图 5.16-2 所示:



图 5.16-2

【镜头控制】在绿色方框中选中一通道,可进行变倍、聚焦、光圈等操作,界面如下图 5.16-3 所示:



5.17 版本号信息显示

版本号信息显示有 PC 端软件版本显示和设备端软件版本显示,如下图 5.17-1 和 5.17-2:

回 物联网管控系统 ¥2.01.03(2016-05-28)	s 🔹 🕵 👔
唐留61	PC 端软件版本号显示
0KBps/0Fps X D BH P H ⊙ ∰ ∰03	0K8ps/0Fps 2 세 0 페니오 세 0 페니오 세 0
图 5.17-1	
② 设备配置 木地录像 □ 没久录像 □ 录像下#□ 编码设置 ●系统设置 □ F	 古在海│招勁管理│PT7管理│磁盘管理│网络配要│网络扩展│串口配署
系统时间设置	「系统NTP」
设备时间: 2012- 7-16 ▼ 21:24:53 ÷ 设置	NTP开启 □
本机时间: 2012-7-16 - 21:24:53 - 同步	NTF的这: (GMT+08:00)北京,香港,新加坡,台北 NTF服务器: time-a.nist.gov
	设置
设备类型: DVS	
设备名称: 影碟机	选择文件
设备ID: 20060606	系统升级
设备MAC: 567429597053	自动升级
设备厂商: Sunny Company	
硬件版本: 1.0.0	移动離盪升級 □ 毎天 ▼ 16:43:00 - □ 开启
软件版本: 1.00.01 (20120713)	服务器地址: 192.168.1.6
设置	87 # 89 W C 1000
系统管理	设备端软件版本号显示

图 5.17-2

注意: PC 端软件版本号必须与设备端软件版本号相匹配,否则会影响相关功能。具体版本号匹配信息请与我司技术支持联系。

5.18 扩展设备管理

智能中控主机通过外接扩展设备如空调、报警采集器、电表、蓄电池、GPS、传感器等, 来控制和获取这些外接扩展设备的参数数据,达到远程控制和设置这些外接设备的目的。

5.18.1 空调配置

主要通过集控器远程控制空调的开关和远程配置空调的上、下限温度等参数,其主界面如图 5.18.1-1:
2调设备信息	温度上下限	
☑ 开启	温度锁定 🔽	厂 开启
设备厂商 美的空调 💽	温度下限 24	设置温度 29
设备版本 10.0	温度上限 33	切换时间 0
设备型号 JH1SH ▼	制冷锁定温度 27	高温同开温度 30
通信模式 VDP 🗾	制热锁定温度 0	低温同开温度 5
🛱 🗖 🕅 RS232 💽	自动锁定温度 24	空调模式 自动
报警上报 30		
数据上报 30	_ 空调设置	
采集间隔 5	空调序号 1号空调 ▼	
设备地址 192.168.9.201	设置温度 30	
设备端口 10002	空调模式自动	
设备状态 寓线	空调风速 低	
1	开启 🗖	

图 5.18.1-1

空调设备信息:

【空调设备信息开启】空调设备是否上报到智能中控主机。

【设备厂商】选择空调厂商,有多种空调设备厂商。

【设备版本】空调设备出厂的版本。

【设备型号】选择空调设备型号。

【通信模式】选择空调设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有RS232、RS485 二种。

【报警上报】空调设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】空调设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间 为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集空调设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】空调设备与采集器连接的采集器设备 IP 地址。

【设备端口】空调设备与采集器连接的采集器设备端口号。

【设备状态】空调设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则 会自动显示"离线"状态。

温度上下限:

【温度锁定】是否开启空调温度锁定。

【温度下限】设定空调温度下限值,温度下限值的设定范围为: 17-34度。

【温度上限】设定空调温度上限值,温度上限值的设定范围为:温度下限-35度。

【制冷锁定温度】设定制冷锁定温度值,制冷锁定温度值必须在应该在温度的上下限范 围内,如果锁定值温度低于下限值时,所设置的锁定值温度为温度的下限值温度;当锁 定值温度高于上限值时,所设置的锁定值温度为温度的上限值温度。 【制热锁定温度】设定制热锁定温度值,制热锁定温度值必须在应该在温度的上下限范 围内,如果锁定值温度低于下限值时,所设置的锁定值温度为温度的下限值温度;当锁 定值温度高于上限值时,所设置的锁定值温度为温度的上限值温度。

【自动锁定温度】设定自动锁定温度值,自动锁定温度值必须在应该在温度的上下限范 围内,如果锁定值温度低于下限值时,所设置的锁定值温度为温度的下限值温度;当锁 定值温度高于上限值时,所设置的锁定值温度为温度的上限值温度。

集控设置:

【集控开启】集控设置是否开启,如果设置集控开启,空调主机(即空调1)会自动开 启,空调从机(即空调2)不会开启,集控开启只对空调主机起作用。

【设置温度】设定空调开启的温度值,必须小于高温同开温度。当设置温度>高温同开 温度时,空调运行温度自动变成设定的温度下限值。

【切换时间】当双机切换时间设置为0时,即关闭基站空调的双机切换功能,双机切换时间单位为小时。

【高温同开温度】当高温同开温度设置为 0 时,即关闭空调的高温同开功能。高温同开 温度必须低于温度上限值。

【低温同开温度】当低温同开温度设置为 0 时,即关闭空调的低温同开功能。低温同开 温度必须高于温度下限值。

【空调模式】选择空调运行模式,有制冷、制热、自动、送风、除湿五种。

【空调风速】选择空调行动风速,有高、中、低、自动四种。

空调设置:

【空调序号】选择要开启的1号空调或2号空调,1号空调为空调主机,2号空调为空调从机。

【设置温度】分别设定1号空调或2号空调的开启温度。设定空调开启的温度值,必须 小于高温同开温度。当设置温度>高温同开温度时,空调运行温度自动变成设定的温度 下限值。

【空调模式】选择空调运行模式,有制冷、制热、自动、送风、除湿五种。

【空调风速】选择空调行动风速,有高、中、低、自动四种。

【空调开启】自动显示空调是否开启。

5.18.2 空调信息

选中空调设备上报到智能中控主机设备,点击鼠标右键,自动弹出右键菜单见图 5.18.2-1,点击"空调信息"选项,远程获取到的空调实时数据见下图 5.18.2-2,1号 空调处于开机,2号空调处于关机状态。

🖃 🚌 Group	1	
÷	お元 非 itos	
	报警采集	
······ 4	空调信息	
	电表信息	
	电池信息	
	门禁信息	
		图 5.18.2-1

坝日	1号空调	2号空调	
温度1	28.000000	28.000000	
温度 2	0.000000	0.000000	
温度 3	0.000000	0.000000	
温度 4	0.000000	0.000000	
温度5	0.000000	0.000000	
温度6	0.000000	0.000000	
昆度1	0.000000	0.000000	
尼度 2	0.000000	0.000000	
昆度 3	0.000000	0.000000	
显度4	0.000000	0.000000	
昆度5	0.000000	0.000000	
昆度6	0.000000	0.000000	
医缩机	开	关	
包内风机	开	关	
2 外风机	开	关	
山通阀	关	关	
新风门	关	关	
电辅热负载	关	关	
电辅热功能 📗	关丨	关	
备摆功能	美	关	
工作状态	开机	关机	
改障情况	正常	正常	

图 5.18.2-2

5.18.3 报警扩展

报警采集器设备与智能中控主机设备连接,远程控制、获取采集器设备的参数及配置, 其主界面如图 5.18.3-1。

警设备信息	AI信息	DI信息
☑ 开启		
设备版本 1/0.0	开启 🔽	
设备型号 EPS2164 ▼	通道类型 4-20mA电流型 ▼] 通道类型 通道常开
通信模式 UDP 💌	AI类型 温度 ▼	DI类型 水浸 ▼
🛱 🗖 RS485 🗾	实际最小值 0	- 报警开启 ☑
报警上报 30	实际最大值 50	
数据上报 30	报警最小值 29	-
采集间隔 3	报警最大值 40	
设备地址 192.168.9.201		D0通道 1路
设备端口 10000	XAJMIE 10	
设备状态 在线		10类型 未定义 👤

图 5.18.3-1

报警设备信息:

【报警设备信息开启】报警设备是否上报到智能中控主机。 【设备厂商】选择报警设备厂商,有多种报警设备厂商。 【设备版本】报警设备出厂的版本。

【设备型号】选择报警设备型号。

【通信模式】选择报警设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有 RS232、RS485 二种。

【报警上报】报警设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】报警设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间 为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集报警设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】报警设备与智能中控主机设备连接的报警设备 IP 地址。

【设备端口】报警设备与智能中控主机设备连接的报警设备端口号。

【设备状态】报警设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则 会自动显示"离线"状态。

AI 信息:

【AI通道】选择 AI 通道号,有 9 路 AI 通道。

【AI通道开启】选择某路 AI 通道是否开启。

【通道类型】选择 AI 通道类型,有 0-5V 电压型、4-17mA 电流型二种。

【AI 类型】选择 AI 通道号所对应的 AI 类型单位,有温度、湿度、电压、电流、电位等。

【实际最小值】根据实际外接设备设定的测量范围的下限值。

【实际最大值】根据实际外接设备设定的测量范围的上限值。

【报警最小值】根据实际环境要求设定报警的下限值。

【报警最大值】根据实际环境要求设定报警的上限值。

【变动阈值】根据实际环境要求设定报警的变动阈值。

DI 信息:

【DI 通道】选择 DI 通道,有 12 路 DI 通道。

【DI通道开启】选择某路 DI 通道是否开启。

【通道类型】选择 DI 通道类型,有通道常开、通道常闭二种。

【DI 类型】选择 DI 通道号所对应的 DI 类型单位,有水浸、烟雾、红外、位移、断电等。

【报警开启】选择某路 DI 通道的报警是否开启。

DO 信息:

【DO 通道】选择 DO 通道,有6路 DO 通道。

【DO 通道开启】选择某路 DO 通道是否开启。

【DO类型】选择 DO 通道号所对应的 DO 类型单位,有干结点、空调等。

5.18.4 遥控遥测

选中报警设备上报到智能中控主机设备,点击软件主界面的**上**展开按钮,点击遥控遥测选项,远程获取到的报警设备实时数据见下图 **5.18.4-1** 的所示。

≝/则	「2念庫/約					
3号	名称	数值	单位			
1	土壤温度	69.70	摄氏度			
2	光照	69.21	lux			
3	土壤水分	69.66	7.			
4	CO2含量	69.99	ppm			
5	土壤PH值	69.02	pН			
6	水分	69.10	7.			

图 5.18.4-1

5.18.5 电表配置

电表设备与智能中控主机设备连接,远程控制、获取电表设备的参数及配置,其主界面 如图 5.18.5-1。

◎ 扩展设备	
空调配置 报警扩展 电表配置 电池配置 门禁发	卡 门禁配置 GPS配置
报警设备信息	电表设备
	电表序号 1路
设备版本 ₩0.0	
设备型号 AP100 ▼	42%6526 /20
通信模式 UDP	
	抄表关型↓年度抄表
报警上报 30	抄表开启
数据上报 30	抄表日期 1970- 1- 1 💌
米集印編 3	抄表时间 8:00:00 👘
设备端口 10001	功率阈值 0
设备状态 高线	
,	
	设置

图 5.18.5-1

电表设备信息:

【电表设备信息开启】电表设备是否上报到智能中控主机。

【设备厂商】选择电表设备厂商,有多种电池设备厂商。

【设备版本】电表设备出厂的版本。

【设备型号】选择电表设备型号。

【通信模式】选择电表设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有RS232、RS485 二种。

【报警上报】电表设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】电表设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集电表设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】电表设备与智能中控主机设备连接的 IP 地址。

【设备端口】电表设备与智能中控主机设备连接的端口号。

【设备状态】电表设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则 会自动显示"离线"状态。

电表设备:

【电表序号】选择路数,有1路、2路、3路三种。根据实际外接电表设备的路数来设置。

【电表变比】设定某一路电表的电流变比,根据实际外接电表的互感器的变比来设置。 抄表:

【抄表类型】选择抄表类型,有年度抄表、季度抄表、月度抄表、按周抄表、按天抄表、 【抄表开启】设定抄表类型是否开启。

【抄表日期】设定具体的抄表日期。

【抄表时间】设定具体的抄表时间。

【功率阈值】当设置为0值时,关闭电表状态报警,设定某类型抄表的功率阈值,当有功功率超过阈值时,发生报警。

5.18.6 电表信息

选中电表设备上报到智能中控主机设备,点击鼠标右键,自动弹出右键菜单见图 5.18.6-1,点击"电表信息"选项,远程获取到的电表设备实时数据见下图 5.18.6-2, 获取到三相四线制的电压、电流等实时电参数测量。

坝目	合相	A相	B相	C相
泪电压 (V)		219.610	219.680	219.690
泪电流 (A)		0.460	0.000	0.000
顾率 (Hz)		49.960	49.960	49.960
有功功率(KW)	2.000	2.000	0.000	0.000
E功功率(kvar)	0.000	0.000	0.000	0.000
则在功率(kvar)	2.000	2.000	0.000	0.000
功率因数	1.000	1.000	1.000	1.000
共电模式	市电			
总有功电能	0.830			
总无功电能	0.060			

图 5.18.6-2

Group1	05
С. — сн.	报警采集 空调信息 电表信息 电池信息 门禁信息

图 5.18.6-1

5.18.7 电池配置

电池设备与智能中控主机设备连接,远程控制、获取电池设备的各个参数及配置,其主界面如图 5.18.7-1。

● 扩展设备 空调配置 报警扩展 电表配置 电池配置 门禁发+	≂ 门禁配置 GPS配置
报警设备信息	「电池检测参数
▶ 开启	电池组号 电池组1 🗾
设备厂商 合广测控 ▼	电池数量 10
设备版本 V0.0	电压变比 0
设备型号 A8-BMS ▼	电流变比 0
通信模式 IMP	「电池报警参数
■ □ RS232	单体电压下限 2
北歐上北 30	单体电压上限 20
	温度下限 10
数据上报 30	温度上限 30
采集间隔 5	充电电流下限 0
设备地址 192.168.9.198	充电电流上限 300
设备端口 10000	总电压下限 13
设备状态 在线	总电压上限 20

图 5.18.7-1

电池设备信息:

【电池设备信息开启】电池设备是否上报到智能中控主机。

【设备厂商】选择电池设备厂商,有多种电池设备厂商。

【设备版本】电池设备出厂的版本。

【设备型号】选择电池设备型号。

【通信模式】选择电池设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有RS232、RS485 二种。

【报警上报】电池设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】电池设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间 为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集电池设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】电池设备与智能中控主机设备连接的 IP 地址。

【设备端口】电池设备与智能中控主机设备连接的端口号。

【设备状态】电池设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则 会自动显示"离线"状态。

电池检测参数:

【电池组号】选择电池组号,有电池组1、电池组2二种。

【电池数量】设定每个电池组号下单体电池的数量,根据实际外接单体电池数量来设置。 【电压变比】电压变比设置为1,这里不能作修改。 【电流变比】设定每个电池组外接互感器的电流变比,根据实际外接互感器的电流变比 来设置。

电池报警参数:

【单体电压下限】设定单体电池电压下限值,根据实际环境要求设置。

【单体电压上限】设定单体电池电压上限值,根据实际环境要求设置。

【温度下限】设定单体电池温度下限值,根据实际环境要求设置。

【温度上限】设定单体电池温度上限值,根据实际环境要求设置。

【充电电流下限】设定电流组充放电电流下限值,根据实际环境要求设置。

【充电电流上限】设定电流组充放电电流上限值,根据实际环境要求设置。

【总电压下限】设定电池组总电压下限值,根据实际环境要求设置。

【总电压上限】设定电池组总电压上限值,根据实际环境要求设置。

5.18.8 电池信息

选中电池设备上报到智能中控主机设备,点击鼠标右键,自动弹出右键菜单见图 5.18.8-1,点击"电池信息"选项,远程获取到的电池设备实时数据见下图 5.18.8-2, 获取到单体电池的电压、单体电池的温度,以及电池充放电电流实时参数。

报警采集
 空调信息
电表信息
电池信息
门禁信息

图 5.18.8-1

序号	组号	总电压(伏)	充放电流(安)	环境温度(度)	状态
1	緭1	12,547	-0.059	33,000	温度高于上限
2	组2	0.000	0.000	0.000	通讯失败
也单体	信息 —				
序号	组号	单体电压(伏)	单体温度(度)	单体内阻(毫欧)	单体状态
1	1	2.107	27.000	0.000	正常
2	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
3	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
4	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
5	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
6	1	2.107	26.500	0.000	正常
7	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
8	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
9	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败
10	1	0.000	0.000	0.000	通讯失败

图 5.18.8-2

5.18.9 门禁发卡

门禁发卡,给各张卡添加通过四个门的权限,分别对门和卡的权限进行设置,其主界面如图 **5.18.9-1**。

+	₩种类 全	<u>د</u> ۳	• <u></u>	「素」		
序号	卡类型	卡号	卡状态	有效日期	H SH W	
1	备份卡	16395499	有效	2013-07-06	下 种类 1区 数 下	1
2	项目卡	13486907	有效	2013-07-08	L	
3	备份卡	13949387	有效	2013-07-12	门禁卡号 11600171	
4	备份卡	6174203	有效	2013-07-13		
5	区域卡	11600171	有效	2013-07-12	井门塚福 0	
6	备份卡	6671147	有效	2013-07-13	21130-5 1	
7	备份卡	12924379	有效	2013-07-13		0
E-					卡有效期 [2013- 1-	.4 .
-					门禁时限有时限	
	-					
		-			卡状态 有效	
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

图 5.18.9-1

门禁卡列表:

【卡种类】选择卡的种类,有全部、备份卡、项目卡、区域卡等。

【卡种类搜索】选择好卡的种类,点击"搜索"按钮,可以搜索门禁控制器中的卡信息。 【卡的添加】门禁卡列表中任一处单击鼠标右键,自动弹出"添加"按钮,点击"添加" 按钮,自动显示"门禁卡信息"框如图 5.18.9-2 所示,就可添加新的门禁卡信息。

──门禁卡列表	门禁卡信息
卡种类 全部 🗾 搜索	
序号 卡类型 卡号 卡状态 有效日期	卡种类 备份卡 👤
	门禁卡号 0
添加	开门密码 0
	卡有效期 2013- 7- 8 👤
	门禁时限 无时限 👤
	卡状态 有效 💌
道页 上一页 下一页 尾页	
批量发卡	完成取消

图 5.18.9-2

【首页】点击"首页"按钮,当前列表中显示门禁卡列表的第一页卡列表信息。 【上一页】点击"上一页"按钮,当前列表中显示门禁卡列表的上一页卡列表信息。 【下一页】点击"下一页"按钮,当前列表中显示门禁卡列表的下一页卡列表信息。 【尾页】点击"尾页"按钮,当前列表中显示门禁卡列表的最后一页卡列表信息。

1 各分生 下352 下352 日3355499 有效 2013-07-06 2 項目卡 13465907 有效 2013-07-08 门禁卡号 门禁卡号 3 备份卡 15394387 有效 2013-07-12 门禁卡号 门禁卡号 4 备份卡 6174203 有效 2013-07-13 円竹密码 0 5 区域卡 11600171 有效 2013-07-13 円竹密码 0 6 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 开门密码 0 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 干 千 6 台份卡 12924379 有效 2013-07-13 千 千 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 千 千 6 白州卡 12924379 有效 2013-07-13 千 千 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 千 千 1 日 日 日 日 日 日 日	皮早	上来刑	- 				
1 1 10353459 有效 2013-07-06 2 項目 1348907 有效 2013-07-06 3 备份卡 1349367 有效 2013-07-12 4 备份卡 6174203 有效 2013-07-12 5 区域卡 11600171 有效 2013-07-12 6 备份卡 6671147 有效 2013-07-13 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 7 合份卡 12924379 有效 2013-07-13 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - -	155	タバト	18205400	方加	2012-07-06	卡种类	区域卡
2 次日 6 13040387 有效 2013-07-12 门禁卡号 11800171 4 备份卡 6174203 有效 2013-07-13 门禁卡号 11800171 5 区域卡 11610171 有效 2013-07-13 开门密码 0 6 备份卡 6671147 有效 2013-07-13 开门密码 0 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 卡有效期 2013-7-12 1 二 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二 二 二 二 二 1 二	2	甘い下	13496007	有效	2013-07-08		
3 毎00 年 1394330 有效 2013-07-12 4 4600 年 6174203 有效 2013-07-12 5 区域年 1600171 有效 2013-07-12 6 460 年 6671147 有效 2013-07-13 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 6 日本 12924379 有效 2013-07-13 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 6 日本 日本 日本 日本 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 7 日本 日本 日本 日本 10 東政 日本 日本 日本 11 日本 日本 日本 日本 12 日本 日本 日本 日本 13 日本 日本 日本 日本 14 日本 日本 日本 日本 15 日本 日本 日本 日本 16 日本 日本 日本 日本 </td <td>2</td> <td>次日下</td> <td>13400301</td> <td>有加</td> <td>2013-01-00</td> <td>门埜卡号</td> <td>11600171</td>	2	次日下	13400301	有加	2013-01-00	门埜卡号	11600171
C 区域卡 11600171 有效 2013-07-12 G 备份卡 6671147 有效 2013-07-13 T 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 T 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 F 有效期 2013-7-12 D 年 1 2924379 有效 2013-07-13 F 有效期 2013-7-12 D 年 1 2924379 有效 2013-07-13 F 有效期 2013-7-12 D 年 1 2924379 有效 2013-07-13	4	重切下	6174203	右加	2013-07-13	כיין אני	e.
6 备份卡 6671147 有效 2013-07-13 开门密码 开门密码 7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 卡有效期 2013- 7-12 1 一 一 一 一 一 一 一 一 1 一 一 一 一 一 一 一 一 1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 1	5	区域卡	11600171	右洲	2013-07-12		6
7 备份卡 12924379 有效 2013-07-13 卡有效期 2013- 7-12 1 1 1 1 1 1	6	各份卡	6671147	有効	2013-07-13	开门密码	lo.
上 L L </td <td>7</td> <td>各份卡</td> <td>12924379</td> <td>有效</td> <td>2013-07-13</td> <td></td> <td></td>	7	各份卡	12924379	有效	2013-07-13		
						卡有效期	2013- 7-12
门禁时限 有时限 卡状态 有效	-						-
	-					门禁时限	有时限
卡状态 有效	-		-				
						卡状态	有效

【批量发卡】点击"批量发卡"按钮,把门禁卡列表中的所有门禁卡信息下发到门禁控制器如图 5.18.9-3。

图 5.18.9-3

门禁卡信息:

【卡种类】选择要添加的卡的种类,有备份卡、区域卡、项目卡。

【门禁卡号】填入发卡的门禁卡号。

【开门密码】暂时未实现。

【卡有效期】选择门的有效日期,根据实际生产环境设置。

【门禁时限】选择门禁有无时限限制,门禁时限有三种状态:无时限、有时限、无效。 无时限,卡开门不受时间段设置限制。有限时,卡开门受时间段设置限制。无效,刷卡 开门无效。

【卡状态】选择卡的状态,卡状态:有效,删除。有效,刷卡开门有效。删除,刷卡开门非法卡。

【完成】点击"完成"按钮,添加新卡成功,同时在门禁卡列表中显示新添加的门禁卡。 【取消】点击"取消"按钮,取消添加的新卡。

5.18.10 门禁配置

门禁设备与智能中控主机设备连接,远程控制、获取门禁设备的各个参数及配置,其主 界面如图 **5.18.10-1**。

配置 报警	扩展 电表配置	电池配置	门禁发卡	门禁配置 (GPS配置						
门禁设备信	息			- 门禁参数				┌系	统时间段		
	☑ 开启			控制门号	1号门	-		B	时间段序号	B 时段01	•
设备厂商	达实科技	•		开门新时	10			Э	开始时间	0:00:	00 ÷
设备版本	V0. 0			±200++1288				4	吉束时间	0:01:	00 -
设솞型号	M4	•		起的报告	5				יים בטוי		•
100000000000	1	_		功能模式	刷卡开门] -		97 - T	版口设直	-	
酒店酒士	IMP				And and an address						
通信模式	VDP	_		工作模式	, 白动模式			4	時假日序 号	∃ 1	<u>•</u>
通信模式 串 口	NDP RS485	• •		工作模式	自动模式	t 🔽		4	市假日序9 市假日日期	를 1 月 2013-	▼ 7-19 ▼
通信模式 串 口 报警上报	100P RS485 30	× ×		工作模式 时间段设置	, 自动模式 {	t 💽		4	▶ 假日序等	를 1 ∄ 2013-	7-19 💌
 通信模式 串 口 报警上报 数据上报 	30 30			工作模式 一时间段设置 卡种类	自动模式			-	市假日序₹	号 1 月 2013-	- 7-19 -
通信模式 串 口 报警上报 数据上报 采集间隔	VDP R5485 30 30 30			工作模式 一时间段设置 卡种类 星期日	, 自动模式 。 【 备份卡 【 星期一	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	星期三	3	市假日序 時假日日期 星期五	号 1 2013- 星期六	▼ 7-19 ▼ 节假日
通信模式 串 口 报警上报 数据上报 采集间隔	VDP RS485 30 30 30 3	×	_	工作模式 - 时间段设置 卡种类 	自动模式 备份卡 <u>星期一</u> 12	、 I	<u>星期三</u> 0	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		3 1 3 2013- <u>星期六</u> 0	▼ 7-19 ▼ 予假日 3
通信模式 串 口 报警上报 数据上报 采集间隔 设备地址	UDP RS485 30 30 30 3 192. 168. 9. 91	× ×	_	工作模式 一时间段设置 卡种类 	自动模式 备份卡 12 56	t	<u>星期三</u> 0 0	- 星期四 5 71		3 1 3 2013-	▼ 7-19 ▼ 予假日 3 10
通信模式 串 口 报警上报 数据上报 采集间隔 设备地址	UDP 85485 30 30 3 3 192, 168, 9, 91			工作模式 一时间段设置 卡种类 	自动模式 备份卡 <u>星期</u> → 12 56 0	₹	<u>星期三</u> 0 0	星期四 5 71 41		引 2013- 星期六 0 0 0	▼ 7-19 ▼ 予假日 3 10 10
· 通信模式 串 口 报警上报 数据上报 设备地址 设备端口	UDP 30 30 31 192, 168, 9, 91 18001			工作模式 - 时间段设置 卡种类 - 星期日 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0	」 自动模式 备份卡 12 56 0 0 50	上	<u>星期三</u> 0 0 0	里期四 5 71 41 60		引 2013-	▼ 7-19 ▼ 下版日 3 10 10 10 10
通信模式 串 口 报 数据上报 资 备 编址 设 备 编址	VDP IS30 30 30 31 192. 168. 9. 91 18001			工作模式 时间段设置 卡种类 <u>星期日</u> 3 0 0 0 0	自动模式 备份卡 【 <u>星期一</u> 12 56 0 0 0 0	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	<u>星期三</u> 0 0 0 0 0	星期四 5 71 41 60 12	唐 假日序年 唐 假日日期 星期五 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	引 2013-	▼ 7-19 ▼ 下版日 3 10 10 10 10 10 75 71
· 通信模式 串 口 报警上报 数据上报 采集正报 设备地址 设备状态	UDP 第5485 30 30 3 3 192.168.9.91 18001 征线	× ×	-	工作模式 时间段设置 卡种类 	自动模式 备份卡 【 <u>星期一</u> 12 56 0 0 50 0 0	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	<u>星期三</u> 0 0 0 0 0 0	星期四 5 71 41 60 12 10 45		子 1 月 2013-	▼ 7-19 ▼ 下版日 3 10 10 10 10 10 10 75 71 79

图 5.18.10-1

门禁设备信息:

【门禁设备信息开启】门禁设备是否上报到智能中控主机。

【设备厂商】选择门禁设备厂商,有多种门禁设备厂商。

【设备版本】门禁设备出厂的版本。

【设备型号】选择门禁设备型号。

【通信模式】选择门禁设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有 RS232、RS485 二种。

【报警上报】门禁设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】门禁设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间 为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集门禁设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】门禁设备与智能中控主机设备连接的 IP 地址。

【设备端口】门禁设备与智能中控主机设备连接的端口号。

【设备状态】门禁设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则 会自动显示"离线"状态。

门禁参数:

【控制门号】选择门禁控制的门号,有1、2、3、4号门。

【开门延时】设置每个门对应的开门延时时间,不能设置为0秒,否则无效。

【超时报警】设置每个门对应的超时报警时间,不能设置为0秒,否则无效。

【功能模式】即开门模式,选择刷卡开门,有刷卡开门、多卡开门等。

【工作模式】即电锁工作模式,选择自动模式,有自动模式、常开模式、常闭模式等。 系统时间段: 【时间段序号】设置门禁设备的开门时间段,可以设置 80 个时段,选择要设置的某一个时段。

【开始时间】设置某一个时段的开始时间。

【结束时间】设置某一个时段的结束时间。

节假日设置:

【节假日序号】设置门禁设备的开门节假日时间,可以设置 80 个节假日,

【节假日日期】设置某一个节假日的具体日期。

时间段设置:

【卡种类】选择卡的种类,有备份卡、区域卡、项目卡等。

【时间段列表】根据实际生产环境,设置每种卡开门的时间段。

5.18.11 门禁信息

选中门禁设备上报到智能中控主机设备,点击鼠标右键,自动弹出右键菜单见图 5.18.11-1,点击"门禁信息"选项,刷门禁读卡器时,可远程获取到门禁信息实时数据 见图 5.18.11-2。

Group1	
	报警采集 空调信息 电表信息 电池信息 门禁信息

图 5.18.11-1

库	1号门	2号门	3문(기	4문(기	_
方 行 锁状态 行 锁 被状态 方 链 被状态 方 的 一 就	1号[] 关 无 无 13949387 无时限 正常	2号1 关 无 13486907 非法卡 正常	351 关 无 无 正 定 常	4511 关无 无无 正 定 常	
 □ 1号门	[] 2号[コ 「 	3号门	匚 4号门	

图 5.18.11-2

5.18.12 GPS 配置

GPS 设备与智能中控主机设备连接,远程控制、获取 GPS 定位等参数及配置,其主界 面如图 5.18.12-1。

GPS设备信息	GPS信息
厂 开启	速度
设备厂商 通用GPS ▼	定位状态 0
设备版本 1/0.0	报警状态 0
设备型号 GPS ▼	经度 113.945
通信模式 DDP ▼	纬度 22.5273
🛱 🗖 RS485 🗾	 高度
报警上报 30	
数据上报 30	_GPS围栏信息
采集间隔 3	顶点1经度 0
设备地址 192.168.9.201	顶点1纬度 0
设备端口 10003	顶点2经度 0
设备状态 高线	顶点2纬度 0
,	

图 5.18.12-1

GPS 设备信息:

【GPS 设备信息开启】GPS 设备是否上报到智能中控主机。

【设备厂商】选择 GPS 设备厂商,有多种 GPS 设备厂商。

【设备版本】GPS 设备出厂的版本。

【设备型号】选择 GPS 设备型号。

【通信模式】选择 GPS 设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有 RS232、RS485 二种。

【报警上报】GPS 设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】GPS 设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集 GPS 设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。 【设备地址】GPS 设备与智能中控主机设备连接的 IP 地址。

【设备端口】GPS 设备与智能中控主机设备连接的端口号。

【设备状态】GPS 设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则会自动显示"离线"状态。

GPS 信息:

【速度】带 GPS 设备的车辆行驶的速度,当获取数值为0时,代表车辆是未行驶。

【定位状态】带 GPS 设备的车辆是否已定位,定位状态有是或否两种。

【报警状态】即 GPS 围栏报警状态,报警状态有是或否两种。

【经度】GPS 设备自动获取经度值。

【纬度】GPS 设备自动获取纬度值。

【高度】GPS 设备自动获取高度值,注:有些 GPS 设备不支持高度,此处显示为 0 值。 GPS 围栏信息:

【顶点1经度】设定 GPS 围栏的顶点1经度值,保留小数点后10位。

【顶点2经度】设定 GPS 围栏的顶点2经度值,保留小数点后10位。

【顶点1纬度】设定GPS围栏的顶点1纬度值,保留小数点后10位。

【顶点2纬度】设定GPS围栏的顶点2纬度值,保留小数点后10位。

5.18.13 定位信息

点击主界面的"电子地图"按钮,选中带 GPS 设备的智能中控主机设备,点击鼠标右键,自动弹出右键菜单见图 5.18.13-1,点击"GPS 定位信息"选项,远程获取到的该智能中控主机设备在电子地图中的定位信息见下图 5.18.13-2,获取到智能中控主机设备的定位在地图中的经度、纬度值、电子围栏的等参数。



图 5.18.13-1



图 5.18.13-2

5.18.14 红外配置

红外配置与智能中控主机设备连接,远程控制、获取红外设备等参数及配置,其主界面 如图 5.18.14-1。

🕑 扩展设备	
空调配置 扩展	报警」电表配置」电池配置)门禁发卡】门禁配置)GPS配置(红外配置)
_ 红外设备信!	息
	□ 开启
设备厂商	比利特
设备版本	V0. 0
设备型号	R_S\3
通信模式	TCP
串口	RS485
报警上报	3
数据上报	3
采集间隔	3
设备地址	192. 168. 1. 13
设备端口	5000
设备状态	离线
	设置

图 5.18.14-1

红外设备信息:

【红外设备信息开启】红外设备是否上报到智能中控主机。

【设备版本】红外设备出厂的版本。

【设备型号】选择红外设备厂商,有多种红外设备厂商选择。

【通信模式】选择红外设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口三种。

【串口】选择串口类型,有 RS232、RS485 二种。

【报警上报】红外设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】红外设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集红外设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】红外设备与智能中控主机设备连接的红外设备的 IP 地址。

【设备端口】红外设备与智能中控主机连接的红外设备端口号。

【设备状态】红外设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则 会自动显示"离线"状态。

5.18.15 红外控制

选中红外设备上报到智能中控主机设备,点击鼠标右键,自动弹出右键菜单见图 5.18.15-1,点击"红外控制"选项,自动弹出红外控制的界面,可远程控制到红外设备 见图 5.18.15-2。



图 5.18.15-1

◙红外	空制	_				Х
空调	电动窗帘	DVD	电扇	电灯	电视机	

图 5.18.15-2

5.18.16 传感器配置

传感器设备与智能中控主机设备连接,远程控制、获取传感器设备的实时采集数据及配置,其主界面如图 **5.18.16-1**。

回扩展设备管理	
空调配置 扩展报警 电表配置 电池配置 门禁发卡]禁配置 GPS配置 红外配置 传感器
传感器设备信息	传感器信息
☑ 开启	传感器通道 通道01 ▼
设备厂商 通用 💽	开启 🔽
设备版本 ₩0.0	传感器厂商 搜博
设备型号 通用	传感器型号 SM1910B ▼
通信模式 串口 🔽	传感器地址 1
串 🛛 RS485 🔽	传感器状态在线
报警上报 30	分量信息 → → 母を早 分量1 ▼
数据上报 30	→ 二 → 二 → 二 → 二 → 二 → 二 → 二 → 二 → 二 → 二
采集间隔 5	分量最小值 0
设备地址	分量最大值 30
设备端口 0	分量名称 土壤温度
设备状态 在线	分量单位 摄氏度
	设置

图 5.18.16-1

传感器设备信息:

【传感器设备信息开启】传感器设备是否上报到智能中控主机。

【设备厂商】选择"通用"。

【设备版本】设备出厂的版本。

【设备型号】选择通用。

【通信模式】选择传感器设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口 三种。

【串口】选择串口类型,有 RS232、RS485 二种。

【报警上报】设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】此处为无效。

【设备端口】此处为无效。

【设备状态】设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则会自动显示"离线"状态。

传感器信息:

【传感器通道】传感器通道数量,最多支持18个通道数。

【传感器开启】传感器通道是否开启。

- 【传感器厂商】选择传感器的厂商。
- 【传感器型号】选择传感器的型号。
- 【传感器地址】选择传感器对应的地址。

【传感器状态】自动显示传感器设备的状态为在线、离线两种。

分量信息:

【分量序号】选择对应传感器的分量序号。 【分量类型】自动显示传感器设备类型。 【分量最小值】传感器报警的下限值。 【分量最大值】传感器报警的下限值。 【分量名称】传感器对应的名称。 【分量单位】传感器对应的单位。

5.18.17 传感器遥测

选中传感器设备上报到智能中控主机,在传感器实时显示区就可以实时显示传感器的数据,见下图 5.18.18-1 的所示。

		- 传感器3	时数据		
ſ	30	光照度		▶ 光照度 → 趋	9
	20				
ft 0ux	10				
X	0				
	-10 16:00	16.02	16	04	-
1	-10 16:00	16:02 时间 0,000,下限:0.00	16.	270	-
L.	-10 16:00 末信息:上間:7890 末信:18:200,町 茶信見:18:200,町 茶信見:18:200,町 茶信見:18:200,町 茶信見:18:200,町 茶信見:上開 18:200,町	16:02 时间 0.000,下限:0.00 间:2016-06-26 间:2016-06-28 0.次超下開,统计	16 00, 当前值:18. 16:01:45 16:04:55 次数:20次	270	
	-10 16:00 大量:18:300,町 大量:19:300,町 大量:19:300,町 大量:19:300,町 大量:19:300,町 大量:19:300,町 大量:19:300,町 大量:19:300,000,000,000,000,000,000,000,000,000	16:02 时间 0.000,下限:0.00 间:2016-06-26 0次超下限,转计 18.270 1548.000	16 00、当前值:18. 16:01:45 16:04:55 次数:20次	270 278 2*	
	-10 16:00 大学:18:00,1 大学:18:00,1 大学:18:00,1 大学:18:20,1 大学:19:20,1 大学:19:20,1 大学:19:20,1 大学:19:20,1 大学:19:20,1 大学:19:20,1 (1):20	16.02 时间 0.000,下景:0.00 间:2016-06-25 间:2016-06-25 0.次屆下開,统计 1548.000 32.630	16: 00, 当新编:18, 16:01:45 16:04:55 次载:20/次 版 版	04 270 28 28 28 28	
	-10 16:00 本望思:上開:7890 本望:18:300 町 小型:18:300 町 近常現況:078日一府 5000 5	16.02 时间 0.000, 下第10.00 同:2016-06-26 间:2016-06-26 0:次級下第, 15(計) 1548.000 32.630 46.000	76. 00, 当前第:18. 15:01:45 16:04:55 次發:20次 Nax Nax Nax Nax	04 270 2* 2* 2* 2* 2* 2*	
	-10 16:00 本篇:上開:7500 天道:18:200,时 完全是:18:200,时 完全是:18:200,时 完全是:18:200,时 完全是:18:200,时 完全是:19:20 全代是: 全代是: 土字是:19:20 土字是:19:20	16.02 町间 0.000,下第:0.00 前:2016-06-26 0.72章下第,民计 1548.000 32.630 45.000 32.630	16 00、当前值:18. 16:01:45 16:04:55 穴気:200穴 NR 第 第 第 第 第 第 第 第	04 270 28 28 28 28 28 28 28	

传感遥测即数据监测,显示出传感器的数值及单位。

5.18.18 扩展编码

智能中控主机通过扩展编码挂载同一网段内的网络摄像机。点击"搜索"按钮,可搜索 到同网段内的所有网络摄像机,双击选中搜索到的某一网络摄像机,再选择通道,填入 编码通道号,用户名称、用户密码,最后勾选开启,该网络摄像机就挂载上去了,挂载 成功后,设备状态自动显示为"在线",如下图 5.18.18-1 所示。

展编码设备	信息	扩展的	會码设备检	索			
通道选择	通道1 マ 开启	序.		设备地址	设	备注	
10.47		1	通	192.168.1.60	80		
设备厂商	未知	3	通	192.168.1.201	80		
设备类型	IPC 💌						
接入协议	通用协议						
编码通道	1						
设备地址	192.168.1.108						
设备编口	80						
用户名称	admin	_					
用户密码	12345					_	
设备状态	存线	1	前页	上一页 下一页	尾页		1/1

图 5.18.18-1

图 5.18.18 -1

5.18.19 显示屏

智能中控主机外挂显示屏,显示屏设备与智能中控主机设备连接,远程控制显示参数及 配置,其主界面如图 5.18.19-1。

米集控制器 GPS配置 传感器 扩展编码 並亦用	
显示屏设备信息	显示信息
▼ 开启	公司名称 深圳市睿网通科技有限公司
设备厂商 杰辉科技 ▼	主标题 农业物联网
设备版本 00.0	副标题
设备型号 JHA5 ▼	备注
通信模式 串口 💌	
串 🛛 COM4 💌	消息通知 🦳
报警上报 0	条目信息
*** 14 □	显示条目 条目01
	卅启 ▼
同步时间 20	数据类型│传感器数据
设备地址	数据通道 通道01
设备端口 0	数据分量 分量1 ▼
	刷新时间 30
设备状态 两线	条目名称 kwg
	条目单位
	设置

图 5.18.19-1

显示屏设备信息:

【显示屏设备信息开启】显示屏设备是否上报到智能中控主机。

【设备版本】显示屏设备出厂的版本。

【设备型号】选择显示屏设备厂商,有多种显示屏设备厂商选择。

【通信模式】选择显示屏设备上报到智能中控主机的通信方式,有 UDP、TCP、串口 三种。

【串口】选择串口类型,有 RS232、RS485 二种。

【报警上报】显示屏设备发生报警信息上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【数据上报】显示屏设备的实时数据上报到智能中控主机设备的上报时间,最少上报时间为 30 秒。

【采集间隔】智能中控主机设备采集显示屏设备数据的间隔时间,最小采集时间为1秒。

【设备地址】显示屏设备与智能中控主机设备连接的显示屏设备的 IP 地址。

【设备端口】显示屏设备与智能中控主机连接的显示屏设备端口号。

【设备状态】显示屏设备与智能中控主机连接时,连接上会自动显示"在线"状态,否则会自动显示"离线"状态。

显示屏显示信息:

【公司名称】输入需要显示在屏上的公司名称信息。

【主标题】输入需要显示在屏上的主标题信息。

【副标题】输入需要显示在屏上的主标题信息。

【备注】输入需要显示在屏上的主标题信息。

【消息通知】勾选是否开启消息通知,消息是否在显示屏上显示。

【显示条目】显示屏最大显示 35 个条目。

【开启】选择是否开启对应条目号的显示。

【数据类型】点击下拉框选择数据类型,有传感器数据和采集数据二种类型。

【数据通道】选择数据通道号。

【数据分量】选择数据分量号。

【刷新时间】输入条目的刷新时间,单位为秒。

【条目名称】输入条目的名称,可自行命名条目名称。

【条目单位】输入条目的单位。